

取扱説明書 DLP PROJECTOR

機器を使用する前に本マニュアルを十分にお読みください。また、以後も参照できるよう保管してください。

KG-PT401X

P/NO: MFL63727110 (1106-REV01)

DLP PROJECTOR



このたびは、TAXAN DLPプロジェクタをお買いあげいただきありがとうございました。 この製品を正しくお使いいただくために、この「取扱説明書」を最後までお読みください。 お読みになった後は、「保証書」とともに、いつでも見ることができるように大切に保管してください。 万一、ご使用中にわからないことや不具合が生じたときには、この「取扱説明書」をお読みください。


注意

この装置は、クラスB 情報技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に

近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。VCCI-B

- DLP®(DIGITAL LIGHT PROCESSING)は、米国テキサスインスツルメンツ社の登録商標です。
- XGA は米国IBM CORP. の登録商標です。
- S-VGA はVideo Electronics Standards Association の登録商標です。
- MICROSOFT、WINDOWS は米国MICROSOFT CORPORATION の登録商標です。
- Macintosh は米国Apple Inc. の商標です。
- Adobe Acrobat Reader はAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の登録商標です。
- その他本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
- (1)本書の内容の一部または全部を無断転記することは禁止されています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたらご連絡ください。
- (4) 本製品の使用を理由とする損害、逸失利益等の請求につきましては、当社では(3)項にかかわらず、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。



目次

安全上のご注意4
部品名
本体
コントロール パネル
接続部8
リモコン9
電池の取り付け9
プロジェクタ ステータス インジケータ
付属品11
設置と配置
設置に関するご注意12
プロジェクタの基本操作13
Kensingtonセキュリティシステム14
プロジェクタの電源オン14
プロジェクタの電源オフ14
画面映像の焦点と位置15
入力モードの選択
接続
ブラウス ファイス ファイス ファイス ファイス ファイス ファイス ファイス ファイ
ビデオ入力元への接続16
C / 1 / 17 (V)接続10
DVDプレーヤーへの接続
D-TVセットトップ ボックスへの接続17
3Dビデオ機能
3D映像を見る前に18
3D映像を視聴するには
3D映像を見る方法19
30次隊で元づ万/公19
機能
では 映像メニューのオプション21
投映モード
投映モードの調整
アドバンスト コントロール機能
クトバンストコントロール機能
リセット機能23
画面メニューのオプション24
投写位置を変更するには24
アスペクト比機能の使用24
台形補正機能の使用24
自動画面調整機能24
RGB入力設定 機能25
デジタル ズーム機能の使用25
静止画機能
オーディオ メニューのオプション
音量調整
オーディオ機能26
スピーカー バランスの調整26
高音域調整26
低音調整27
タイマー設定メニューのオプション27
スリープ予約機能
オートパワー オフ機能
- 」
プレゼンテーション タイマー機能 28

言語の選択 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	オフション メニューのオフション	
プランクの選択 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	言語の選択	29
プランクの選択 25 1 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2 25		
画面コキャプチャ機能 30	ブランクの選択	20
画面の明るさを調整するには 30 モニターアウト機能の使用 31 なットID 31 外部制御機器の接続方法 31 ネットワーク設定 36 地モード 37 情報メニューのオプション 37 ブロジェクタの情報を参照するには 36 USB USBデバイスを使用するには 36 USBでバイスの接続 38 USBでバイスの接続 38 USBでバイス使用時の注意 36 USBでバイス使用時の注意 36 USBでバイス使用時の注意 36 USBでバイス使用時の注意 36 USBでバイス使用時の注意 46 音楽の選択およびポップアップメニュー 46 音楽の選択およびポップアップメニュー 47 サポートされるムービーファイル 47 ションメニューの選択 47 ジョンメニューの選択 47 ジョンメニューの選択 47 ジョンメニューの選択 47 ジョンメニューの選択 47 ジョンメニューの選択 47 USBでバイアクティベーション機能 45 ファイル ビューア 46 世界 47 ブションメニューの選択 47 リロンズ登録コードを表示するには 45 ディアクティベーション機能 47 ファイル ビューア 46 世界 47 ブションメニューの選択 47 リカーストー・カースト	ブラブ 00 (25)八	20
モニターアウト機能の使用	四四イヤノノア	20
世ットID	<u> </u>	30
外部制御機器の接続方法	モニター <i>パ</i> ワト機能の使用	30
ネットワーク設定	セットID	31
ネットワーク設定	外部制御機器の接続方法	31
高地モード 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37	ネットワーク設定	36
情報メニューのオプション 37 プロジェクタの情報を参照するには 38 USB USBデバイスを使用するには 38 USBのイジェクト 38 USBでバイス使用時の注意 36 USBデバイス使用時の注意 36 スクリーンの要素 39 スクリーンの要素 39 写真の選択およびポップアップメニュー 40 ・ 動画のメニュー 40 ・ 動画のリスト 41 サポートされるムービーファイル 42 サポートされるムービーファイル 42 サポートされるムービーファイル 42 動画の選択およびポップアップメニュー 43 動画の選択およびポップアップメニュー 45 動画の再生 44 オプションメニューの選択 45 ファイル ビューア 46 ファイル ビューア 46 可商構成 46 ファイル ビューア 46 画面構成 46 ファイルの表示 46 サポートしているモニターディスプレイ 47 ランプの交換 48 プロジェクタへのレンズ キャップの取り付け方法 50 メンテナンス 51 仕様 52	<u> </u>	37
プロジェクタの情報を参照するには		57
プロジェクタの情報を参照するには	情報メニューのオプション	37
USB USBデバイスを使用するには 38 USBデバイスの接続 38 USBのイジェクト 38 USBのイジェクト 38 USBデバイス使用時の注意 38 USBデバイス使用時の注意 38 写真のリスト 39 写真の選択およびポップアップ メニュー 40 音楽のリスト 41 画面構成 41 音楽の選択およびポップアップ メニュー 41 動画のリスト 42 サポートされるムービー ファイル 42 DivX再生時の注意 42 画面構成 43 動画の選択およびポップアップ メニュー 45 動画の選択およびポップアップ メニュー 45 動画の再生 44 オプション メニューの選択 47 DivX登録コードを表示するには 45 ディアクティベーション機能 45 ファイル ビューア 46 情報 47 ファイル ビューア 46 情報 47 ランプの交換 46 プロジェクタへのレンズ キャップの取り付け方法 56 メンテナンス 51	プロジェクタの悸起た女昭するには	37
USBデバイスを使用するには 38 USBデバイスの接続 38 USBのイジェクト 38 USBデバイス使用時の注意 38 写真のリスト 39 全画面メニュー 40 音楽のリスト 41 画面構成 41 音楽の選択およびポップアップ メニュー 42 サポートされるムービー ファイル 42 財画の現大を持っされるムービー ファイル 42 サポートされるムービー ファイル 42 動画の選択およびポップアップ メニュー 43 動画の選択およびポップアップ メニュー 45 動画の再生 44 オプション メニューの選択 44 カンティベーション機能 45 ファイル ビューア 46 情報 46 プロジェクタへのレンズ キャップの取り付け方法 50 メンテナンス 51 仕様 52	ノロノエグダの自報を参照するには	37
USBデバイスを使用するには 38 USBデバイスの接続 38 USBのイジェクト 38 USBデバイス使用時の注意 38 写真のリスト 39 全画面メニュー 40 音楽のリスト 41 画面構成 41 音楽の選択およびポップアップ メニュー 42 サポートされるムービー ファイル 42 財画の現大を持っされるムービー ファイル 42 サポートされるムービー ファイル 42 動画の選択およびポップアップ メニュー 43 動画の選択およびポップアップ メニュー 45 動画の再生 44 オプション メニューの選択 44 カンティベーション機能 45 ファイル ビューア 46 情報 46 プロジェクタへのレンズ キャップの取り付け方法 50 メンテナンス 51 仕様 52	IICR	
USBデバイスの接続	USD UCDデバノフた休田ナスには	20
USBのイジェクト	USDデバイスで使用するには	20
マ真のリスト	USBナハイ 人の接術	38
写真のリスト 39 スクリーンの要素 35 写真の選択およびポップアップ メニュー 40 音楽のリスト 41 画面構成 41 音楽の選択およびポップアップ メニュー 41 動画のリスト 42 サポートされるムービー ファイル 42 DivX再生時の注意 42 画面構成 43 動画の選択およびポップアップ メニュー 45 動画の再生 44 オプション メニューの選択 44 DivX登録コードを表示するには 45 ディアクティベーション機能 45 ファイル ビューア 46 ファイルの表示 46 情報 46 プロジェクタへのレンズ キャップの取り付け方法 50 メンテナンス 51 仕様 52	USBのイシェクト	38
スクリーンの要素 39 写真の選択およびポップアップ メニュー 39 全画面メニュー 40 音楽のリスト 41 画面構成 41 音楽の選択およびポップアップ メニュー 47 動画のリスト 42 サポートされるムービー ファイル 42 DivX再生時の注意 42 動画の構成 43 動画の選択およびポップアップ メニュー 43 動画の再生 44 オプション メニューの選択 42 DivX登録コードを表示するには 45 ディアクティベーション機能 45 ディアクティベーション機能 46 ファイル ビューア 46 情報 サポートしているモニター ディスプレイ 47 ランプの交換 46 プロジェクタへのレンズ キャップの取り付け方法 50 メンテナンス 51 仕様 55	USBデバイス使用時の注意	38
スクリーンの要素 39 写真の選択およびポップアップ メニュー 39 全画面メニュー 40 音楽のリスト 41 画面構成 41 音楽の選択およびポップアップ メニュー 47 動画のリスト 42 サポートされるムービー ファイル 42 DivX再生時の注意 42 動画の構成 43 動画の選択およびポップアップ メニュー 43 動画の再生 44 オプション メニューの選択 42 DivX登録コードを表示するには 45 ディアクティベーション機能 45 ディアクティベーション機能 46 ファイル ビューア 46 情報 サポートしているモニター ディスプレイ 47 ランプの交換 46 プロジェクタへのレンズ キャップの取り付け方法 50 メンテナンス 51 仕様 55		
写真の選択およびポップアップ メニュー 39 全画面メニュー 40 音楽のリスト 41 画面構成 41 音楽の選択およびポップアップ メニュー 42 動画のリスト 42 動画のリスト 42 DivX再生時の注意 42 動画の選択およびポップアップ メニュー 43 動画の選択およびポップアップ メニュー 43 動画の選択およびポップアップ メニュー 45 動画の再生 44 オプション メニューの選択 42 DivX登録コードを表示するには 45 ディアクティベーション機能 45 アイル ビューア 46 画面構成 46 ファイル レコーア 46 情報 サポートしているモニター ディスプレイ 47 ランプの交換 46 プロジェクタへのレンズ キャップの取り付け方法 50 メンテナンス 51	写真のリスト	39
写真の選択およびポップアップ メニュー 39 全画面メニュー 40 音楽のリスト 41 画面構成 41 音楽の選択およびポップアップ メニュー 42 動画のリスト 42 動画のリスト 42 DivX再生時の注意 42 動画の選択およびポップアップ メニュー 43 動画の選択およびポップアップ メニュー 43 動画の選択およびポップアップ メニュー 45 動画の再生 44 オプション メニューの選択 42 DivX登録コードを表示するには 45 ディアクティベーション機能 45 アイル ビューア 46 画面構成 46 ファイル レコーア 46 情報 サポートしているモニター ディスプレイ 47 ランプの交換 46 プロジェクタへのレンズ キャップの取り付け方法 50 メンテナンス 51	スクリーンの要素	39
全画面メニュー	写直の選択およびポップアップ メニュー	39
音楽のリスト 41 画面構成 41 音楽の選択およびポップアップ メニュー 41 動画のリスト 42 サポートされるムービー ファイル 42 回面構成 45 動画の選択およびポップアップ メニュー 45 動画の再生 44 オプション メニューの選択 45 ディアクティベーション機能 45 アアイル ビューア 46 情報 46 サポートしているモニター ディスプレイ 47 ランプの交換 48 ブロジェクタへのレンズ キャップの取り付け方法 50 メンテナンス 51 仕様 52	マラミック	40
画面構成	工口Щ/ = 4	
画面構成	音楽のリスト	41
音楽の選択およびポップアップ メニュー		
動画のリスト	四川特久 辛水の翌日セトバギップアップ マニュー	7 I
DivX再生時の注意 42 画面構成 45 動画の選択およびポップアップ メニュー 45 動画の再生 44 オプション メニューの選択 45 DivX登録コードを表示するには 45 ディアクティベーション機能 45 ファイル ビューア 46 画面構成 46 ファイルの表示 46 サポートしているモニター ディスプレイ 47 ランプの交換 46 プロジェクタへのレンズ キャップの取り付け方法 55 メンテナンス 51	自来の選択のよびホップアップ <u>ゲーユー</u>	41
DivX再生時の注意 42 画面構成 45 動画の選択およびポップアップ メニュー 45 動画の再生 44 オプション メニューの選択 45 DivX登録コードを表示するには 45 ディアクティベーション機能 45 ファイル ビューア 46 画面構成 46 ファイルの表示 46 サポートしているモニター ディスプレイ 47 ランプの交換 46 プロジェクタへのレンズ キャップの取り付け方法 55 メンテナンス 51	動画のリスト	42
DivX再生時の注意 42 画面構成 45 動画の選択およびポップアップ メニュー 45 動画の再生 44 オプション メニューの選択 45 DivX登録コードを表示するには 45 ディアクティベーション機能 45 ファイル ビューア 46 画面構成 46 ファイルの表示 46 サポートしているモニター ディスプレイ 47 ランプの交換 46 プロジェクタへのレンズ キャップの取り付け方法 55 メンテナンス 51	サピートナカス!―ビー ファノル	42
画面構成	リハートされるムーヒー ノバイル	42
動画の選択およびポップアップ メニュー		
動画の再生	<u> </u>	43
オプション メニューの選択		
DivX登録コードを表示するには	動画の再生	44
DivX登録コードを表示するには	オプション メニューの選択	44
ディアクティベーション機能		
ファイル ビューア		
画面構成	7 1 7 7 1 1 2 12 1% HC	15
画面構成	ファイル ビューア	46
ファイルの表示		
情報 サポートしているモニター ディスプレイ		
サポートしているモニター ディスプレイ	ノ / /レ~ノ1X/J\	τU
サポートしているモニター ディスプレイ	桂 却	
ランプの交換	IFFIX サポートレクいろエニター ディフプロイ	
メンテナンス51 仕様	ソハードしているエーダー ティムフレイ	17
メンテナンス51 仕様	- ハーのさせ	47
仕様52	ランプの交換	47 48
仕様52	ランプの交換	48 50
オープンソース ソフトウェアに関する通知53	ランプの交換 プロジェクタへのレンズ キャップの取り付け方法 メンテナンス	48 50 51
	ランプの交換 プロジェクタへのレンズ キャップの取り付け方法 メンテナンス 仕様	48 50 51 52

安全上のご注意

起こりうる事故、またはプロジェクタの誤使用を防ぐため、安全上の注意事項をよくお読みください。

・安全上の注意事項は2種類あります(以下で詳しく説明します)。

▲ 警告:この指示を守らないと、重傷を受けたり場合によっては死亡事故につながる恐れがあります。

△ 注意:この指示を守らないと、軽傷を受けたりプロジェクタの破損につながる恐れがあります。

• 本マニュアルを読んだ後には、いつでもすぐに参照できる場所に保管してください。

室内での設置

▲ 警告

プロジェクタは、直射日光が当たる場所や熱を発するもの(ラジエータ、火元、ストーブなど)の近くに置かないでください。

プロジェクタのそばに引火性物質を置かないでください。

火災につながる恐れがあります。

設置したプロジェクタにぶら下がって、 子供が遊ばないように注意してください。

火災につながる恐れがあります。

プロジェクタが落下して、けがや死亡事故に つながる恐れがあります。

通風孔を塞いだり、空気の流れを妨げないでください。

蒸気やオイルを噴出するもの(加湿器など) の近くに置かないでください。

ほこりがかかる場所に置かないでください。

内部温度が上昇し、火災や装置の破損につ ながる恐れがあります。

火災や感電につながる恐れがあります。

火災や装置の破損につながる恐れがありま す。

水に濡れる可能性がある湿気の多い場所(浴室など)では使用しないでくださ

カーペットやラグの上に直接置いたり、 換気が悪い場所に置かないでください プロジェクタの周囲では、十分な換気を確保してください。プロジェクタと 壁の間には、必ず20 cm 以上の距離を とってください。

火災や感電につながる恐れがあります。

内部温度が上昇し、火災や装置の破損につながる恐れがあります。

内部温度が過度に上昇すると、火災や装置の 破損につながる恐れがあります。

室内での設置

1 注意

テーブルの上に設置する場合は、テーブルの端に置かないように注意してください。

移動する前には、電源接続とすべての 接続部を取り外してください。 水平で安定した場所でのみ使用してください。

製品が落下して、故障や傷害を負う原因 となるおそれがあります。

となるおそれかあります。 製品に適した台のみを使用して下さい 落下して、けがや装置の破損につながる恐れがあります。

電源

▲ 警告

アース線を必ず接続してください。

- アース端子の接続は必ず、電源プラグを 電源につなぐ前に行ってください。また、 アース端子の接続をはずす場合は、必ず電 源プラグを電源から切り離してから行って ください。

- アース線が接続されていないと、漏電による感電につながる恐れがあります。

- 接地ができない場合は、有資格の電気技術者が個別の回路遮断器を設置する必要があります。

- 電話線、避雷針、またはガス管には接地しないでください。

電源プラグは電源コンセントに完全に 差し込んでください。

火災や装置の破損につながる恐れがありま す 電源コードの上に重いものを置かないでください。

火災や感電につながる恐れがあり ます

電源

▲ 警告

濡れた手で電源プラグに触れないでく ださい。

感電につながる恐れがあります。

電源コンセントには、同時に多くのプ ラグを使用しないでください。

電源コンセントが過熱して、火災につなが る恐れがあります。

電源プラグの端子、または電源コン セントにほこりがたまらないように してください。

火災につながる恐れがあります。

電源

1 注意

プラグを抜くときには、プラグをしっ かりと持ってください。コードを引っ 張ると、コードが破損する恐れがあり ます。

火災につながる恐れがあります。

電源コードまたは電源プラグが破損し ていたり、電源コンセントが緩んでい るときには、電源プラグを差し込まな いでください。

火災、感電、または装置の破損につながる 恐れがあります。

電源コードは、先が尖ったものや高 温のもの(ヒーターなど) に触れない ように注意してください。

火災、感電、または装置の破損につなが る恐れがあります。

「プロジェクタは、人が電源コードでつ まづいたり、人が電源コードを踏んだ りしない場所に置いてください。

火災、感電、または装置の破損につながる 恐れがあります。

壁面コンセントの電源プラグを抜き差 しして、プロジェクタのオン/オフを切 り替えないでください。(電源プラグを スイッチ代わりに使用しないでくださ い。)

機械的な故障や感電につながる恐れがあり

の製品には使用出来ません。

電源コードは本製品以外

使用時

▲ 警告

液体が入ったもの(花瓶、コーヒーカップロジェクタが強い衝撃または破損を プ、化粧品、ろうそくなど)をプロ ジェクタの上に置かないでください。

火災や装置の破損につながる恐れがありま す。

受けた場合は、プロジェクタの電源を 切り、電源コンセントからプラグを抜 いてサービスセンターにご連絡くださ

火災、感電、または装置の破損につながる恐 れがあります。

プロジェクタにものを落とさないで ください。

感電や装置の破損につながる恐れがあり ます。

プロジェクタに水がかかった場合は、ただちに電源コンセー使用済み電池は、安全な方法で適切に廃棄してください。 ントからプロジェクタのプラグを抜いて、サービスセン ターにご連絡ください。

感電や装置の破損につながる恐れがあります。

子供が電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師の診察を受けて

カバー類を取り外さないでください(レ ンズカバーを除く)。感電する恐れがあ ります。

プロジェクタの使用中は、レンズを直 視しないでください。目を損傷する恐 れがあります。

通気孔は非常に熱くなっているので、 使用中/使用直後には金属部分に触れ ないでください。

電源コードに関するご注意

ほとんどの機器では、専用の電気系統(1つの機器のみの電源を供給し、追加コンセントや電源の分岐がない単一の電気系 統)を使用することが推奨されています。


壁面コンセントに負荷をかけ過ぎないでください。過負荷になった壁面コンセント、緩んだ/破損したコンセントや延長 コード、摩耗した電源コード、亀裂が入った絶縁コードを使用するのは危険です。このような状態は、感電や火災につなが る恐れがあります。機器のコードを定期的に点検し、外観上の破損または劣化が見られる場合は、そのコードを抜いて、機 器の使用を停止し、同一交換部品との交換を正規のサービス担当者に依頼してください。電源コードが、物理的または機 械的な誤用(ねじれ、よじれ、締め付け、ドアの挟み込み、足での踏みつけなど)を受けないよう注意してください。プラグ、 壁面コンセント、および機器からコードが出ている部分には、特に注意を払ってください。

使用時 ▲ 警告 ガス漏れが発生した場合は、壁面コン レンズの中を直接見ないでください。 プロジェクタの点灯中は、レンズ セントに触れないようにし、窓を開け 目を損傷する恐れがあります。 キャップを取り外して下さい。 て換気を行ってください。 機械的な故障やユーザーのけがにつながる 火災や火花によるやけどにつながる恐れが 恐れがあります。 あります。 / 注意 使用時 プロジェクタの上に重いものを置かな レンズに衝撃を与えないように注意し プロジェクタのレンズに触れないで てください(特にプロジェクタの移動 ください。レンズは傷つきやすく、 いでください。 破損しやすくなっています。 機械的な故障やユーザーのけがにつながる 恐れがあります。 火災、感電、または装置の破損につながる恐 れがあります。 外装が破損するので、プロジェクタの 画像がスクリーンに表示されない場合 プロジェクタを落としたり、強い衝 上で先が鋭い道具を使用しないでくだ は、プロジェクタの電源を切り、電源 撃を与えないでください。 さい。 からプラグを抜いてサービスセンター 機械的な故障やユーザーのけがにつなが にご連絡ください。 る恐れがあります。 火災、感電、または装置の破損につながる 恐れがあります。 警告 警告 クリーニングには、水を使用しないで 投映レンズのほこりや汚れを取り除 プロジェクタから煙が出たり、異臭が ください する場合は、プロジェクタの電源を切 く場合は、エアスプレーを使用する か、中性洗剤と水をしみ込ませた柔 り、壁面コンセントからプラグを抜い 火災や感電につながる恐れがあります。 て、販売店またはサービスセンターに らかい布を使用してください。 で連絡ください。 火災、感電、または装置の破損につながる 恐れがあります。 ↑ 注意 年に1度は、サービスセンターにプロ プロジェクタケースなどのプラスチック部品をクリーニングするときには、電源プラグを抜い ジェクタの内部部品のクリーニングを て、柔らかい布で拭いてください。洗剤を使ったり、スプレーで水をかけたり、濡れた布で拭い 依頼してください。 たりしないでください。 特に、洗剤(ガラス用洗剤)、自動車用/工業用の光沢剤、研磨剤、ワックス、ベンジン、アルコール ほこりがたまると、機械的な故障につなが などは使用しないでください。 る恐れがあります。 これらを使用すると、製品を破損する恐れがあります。 投映レンズのほこりや汚れを取り除く場合は、エアスプレーを使用するか、中性洗剤と水をしみ 込ませた柔らかい布を使用してください。 火災、感電、または製品の破損(変形、腐食、損傷) につながる恐れがあります。 ▲ 警告 その他 プロジェクタの修理を自分でしないでください。販売店またはサービスセンターにご連絡ください。 プロジェクタの破損や感電につながる恐れがあり、保証が無効になる場合もあります。 1 注意 プロジェクタを長い間使用しない場合 新しい電池と古い電池を混ぜて使用し 指定されたタイプの電池のみを使用 は、電源プラグを必ず抜いてください。 ないでください。 してください。 指定以外の電池を使用すると、リモコン ほこりがたまると、火災や装置の破損につ 電池の過熱や液漏れにつながる恐れがあり ながる恐れがあります。 の破損につながる恐れがあります。 ます。


部品名

本体


* このプロジェクタは、精密な技術を使用して製造されています。それでも、プロジェクタ画面に黒い点や明るい点が表れることがあります。これは、製造過程の正常な結果であり、必ずしも誤動作を示すものではありません。




コントロール パネル



接続部



*HDMI/USBコネクタを使用する場合、コネクタに接続するジャックのサイズが大きすぎると、接続できない可能性があります。 標準サイズのジャックを使用してください。




リモコン



電池の取り付け

注意


正しい電池に交換しないと爆発するおそれがあります。使用済みの電池は指示に従って処分します。



- ・リモコンの背面にある電池カバーを開けます。
- ・指定の電池を正しい向きで挿入します(+を+に合わせ、-を-に合わせます)。
- •1.5 Vの単4電池2本を使用します。使用済みの電池と新品を混ぜないでください。

プロジェクタ ステータス インジケータ

* プロジェクタの上部にあるランプ インジケータ、動作インジケータおよび温度インジケータは、プロジェクタの動作ステータスを示すものです。



	赤	スタンバイ。
	緑(点滅)	ランプが起動中です (20秒/90秒)。
	緑	装置が動作中です(ランプがオン)。
		ランプを冷却中です (30秒)。
動作インジケータ/温度	オレンジ(点滅)	過熱が原因で、プロジェクタがオフになりました (90秒)。
インジケータ	オフ	電源がオフです。
	オレンジ	自然冷却中です(3分間)。
		プロジェクタがオンになっている場合は、過熱の警告メッセージです。 プロジェクタをオフにして、換気を確認します。
	赤(点滅)	内部の冷却ファンに問題があるため、電源がオフになりました。 サービス センターにお問い合わせください。
	赤	プロジェクタ ランプが寿命に達しているため、新しいランプに交換する必要があります。
ランプ インジケータ	赤(点滅)	プロジェクタ ランプにエラーが発生しました。十分時間をおいてから、プロジェクタを再びオンにしてください。 インジケータが再び赤い点滅になった場合は、サービス センターにお問い合わせください。
	緑(点滅)	ランプカバーが開いています。
	オレンジ(点滅)	その他ハードウェア故障。 サービス センターにお問い合わせください。

付属品



リモコン



単4電池



取扱説明書



電源コード




コンピュータ ケーブル



レンズ キャップおよびスト ラップ

設置と配置

設置に関するご注意



- プロジェクタの底部には吸気用の通気孔、前面には排気用の プロジェクタは、カーペットやラグのような表面の上に置かな 通気孔が装備されています。これらの通気孔を塞いだり、近く にものを置いたりしないでください。内部温度が上昇し、画像 の劣化やプロジェクタの破損につながる恐れがあります。
 - いでください。プロジェクタ底部の十分な換気が妨げられる場 合があります。本製品は、壁または天井のみに取り付けてくだ さい。





- プロジェクタを押して動かしたり、プロジェクタに液体をかけな プロジェクタの周囲には、十分な距離(30 cm) をとってくださ いでください。
 - い。






- 適した温度/湿度条件の場所に置いてください。
 - 適した温度と湿度を満たす場所のみに設置してください。
- ほこりがかかる場所に置かないでください。
 - 過熱につながる恐れがあります。
- プロジェクタの通気孔や開口部を塞がないでください。過熱の原因となり、火災につながる恐れがあります。
- プロジェクタは高精度な技術を使用して製造されています。しかし、非常に小さい黒い点や明るい点がプロジェクタスクリーン上に継 続して表示される場合があります。これは、製造プロセスによる正常な結果であり、動作不良を示すものではありません。
- DTV番組を表示するには、DTVレシーバ(セットトップ ボックス)を購入してプロジェクタに接続する必要があります。
- 電子安定器や3波長形ランプが取り付けられた照明器具が設定されている場合、リモコンが機能しないことがあります。 リモコンを 正常に使用するには、それらの照明器具を、国際標準を満たした製品と交換してください。

プロジェクタの基本操作

- 1. プロジェクタを、PCまたはAVの入力元がある、しっかりとした水平の面に置きます。
- 2. 画面から適切な距離をおいてプロジェクタを配置します。プロジェクタと画面の距離により、映像の実際のサイズが決まります。
- 3. レンズが画面に対して直角になるようにプロジェクタを配置します。プロジェクタが直角になっていない場合、画面に映像が曲がって表示されます。ただし、わずかな角度であれば台形補正を使用して修正できます(24ページを参昭).
- 4. プロジェクタを目的の位置に置いたら、電源ケーブルをプロジェクタと壁のコンセントに接続します。


映像形式に基づく映写距離



縦横比4:3									
映像 (inch)		映像(映写距離 (mm)					
対角サイズ	対角線サイズ	水平 サイズ	垂直サイズ H		ワイド距離	テレ距離			
40	1016	813	610	92	1595	1849			
50	1270	1016	762	114	1999	2317			
60	1524	1219	914	137	2403	2786			
70	1778	1422	1067	160	2808	3254			
80	2032	1626	1219	183	3212	3723			
90	2286	1829	1372	206	3616	4191			
100	2540	2032	1524	229	4020	4660			
120	3048	2438	1829	274	4829	5597			
140	3556	2845	2134	320	5637	6534			
160	4064	3251	2438	366	6446	7471			
180	4572	3658	2743	411	7254	8408			
200	5080	4064	3048	457	8062	9345			
220	5588	4470	3353	503	8871	10282			
240	6096	4877	3658	549	9679	11219			
250	6350	5080	3810	572	10084	11688			

Kensingtonセキュリティ システム

- このプロジェクタの側面のパネルには、Kensingtonセキュリティシステムのコネクタが付いています。Kensingtonセキュリティシステムのケーブルを、次のように接続してください。
- Kensingtonセキュリティシステムの詳細な取り付けおよび使用手順については、Kensingtonセキュリティシステムセットに付属のユーザーズガイドを参照してください。詳細については、ネットブックPCやプロジェクタなど、高価な電子装置について扱ったKensington社のインターネットホームページ(http://www.kensington.com)を参照してください。
- Kensingtonセキュリティシステムは、オプションのアイテムです。



プロジェクタの電源オン


- 1. 電源コードを適切に接続します。
- 2. レンズ キャップを取り外します。付けたままにすると、映写ランプが発する熱によって変形するおそれがあります。
- 3. リモコンまたは上部カバーのPOWERボタンを押します。 (起動サイクル中は、緑の動作インジケータが点滅します。)
 - 動作インジケータが点灯(緑)した後、映像が表示されます。
 - INPUTボタンで入力元モードを選択します。
 - 付属の電源コードは本製品専用です。決して他の製品には使用しないで下さい。

- 注意!

*ランプ冷却中は電源コードを抜かないでください。電源コードを抜くと、ランプの寿命が短くなる場合があります。

プロジェクタの電源オフ

1. 上部カバーまたはリモコンのPOWERボタンを押します。



- 2. 上部カバーまたはリモコンのPOWERボタンをもう一度押して、電源をオフにします。
- 3. 動作インジケータLEDがオレンジで点滅しているときは、動作インジケータLEDがオレンジに点灯するまでコンセントから電源プラグを抜かないでください(30秒)。
 - 動作インジケータLEDがオレンジ色で点滅している場合、上部カバーまたはリモコンの電源ボタンは機能しません。
 - このプロジェクタにはクイック電源オン/オフ機能が備えられており、この機能を使用すると、電源をすばやくオンおよびオフにできます。

*クイック電源オン機能とは何ですか?

プロジェクタをオフにした後に自然冷却(約3分間)を行った場合、セットをオンにすると、短時間で動作します。


*クイック電源オフ機能とは何ですか?

プロジェクタが、自然冷却されるのを待たずに電源コードを抜くことが可能です。


ただし、次回動作時にクイック電源オン機能は動作しません。

画面映像の焦点と位置

──映像が画面に表示されたら、焦点が合っていて画面にぴったり合っているかどうかを確認してください。



- 映像の焦点を調整するには、フォーカスリング(レンズの外側のリング)を回します。
- 映像のサイズを調整するには、ズーム リング (レンズの内側のリング) を回します。
- 画面上の映像を上下に移動するには、以下のように脚調整ボタンを押して、プロジェクタ底面の脚を伸ばしたり縮めたりします。



- 1. 脚調整ボタンを押しながら、プロジェクタを上下に移動して画面の映像の位置に合わせます。
- 2. ボタンを放して、脚を新しい位置にロックします。
- 3. 後ろの脚を左または右に回して、プロジェクタの高さを細かく調整します。
- 4. 前の脚を上げた後、プロジェクタを上から押さないでください。

入力モードの選択

- 1. リモコンのINPUTボタンを押します。
- 2. INPUTボタンで入力信号を選択すると、接続済み入力のみにプロジェクタが変更されます。 <ボタンと>ボタンを使用して、任意の入力に変更できます。



・ コンポーネント入力は常にアクティブで、プラグアンドプレイ機能はサポートされていません。


接続

ノートブックPCへの接続

- *プロジェクタは、VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA出力を使用してコンピュータに接続できます。
- *プロジェクタでサポートされる解像度については、47ページを参照してください。

<接続方法>

- 1. プロジェクタのRGB 1 INと、コンピュータの出力ポートをコンピュータ ケーブルで接続します。
- 2. プロジェクタのAUDIO IN RGB 1と、コンピュータのオーディオ出力ポートをオーディオケーブルで接続します。
 - *RGB 2 INポートに接続することもできます。
 - *場合によっては、PCにより出力される解像度を、プロジェクタでサポートされる解像度に変更する必要があります(47ページを参照)。ノートパソコンの画面がオンのとき、このプロジェクタではノートパソコンからの出力がサポートされない場合があります。
 - *デスクトップPCでWindows設定を変更してHDMI音を有効にし、PC-HDMIを使用してプロジェクタスピーカー経由で音を再生してください。




ビデオソースへの接続

*プロジェクタには、VCR、ビデオカメラ、または互換性のある他のビデオ画像ソースを接続できます。

<接続方法>

- 1. プロジェクタのVIDEO INと、ビデオソースの出力ジャック をビデオ ケーブルで接続します。
- 2. プロジェクタのAUDIO IN VIDEOと、オーディオソースの出力ジャックをオーディオ ケーブルで接続します。




DVDプレーヤーへの接続

*装置によっては、DVDプレーヤーのコンポーネント出力ジャック(Y, PB, PR)のラベルがY, Pb, Pr/Y, B-Y, R-Y/Y, Cb, Crとなっていることがあります。

<HDMIの接続方法>

- 1. プロジェクタの**HDMI**と、DVDプレーヤーのHDMI出力ポートを、HDMIケーブルで接続します。
- 2. DVDプレーヤーの解像度 を、480p(576p)/720p/1080i/1080pモードのいずれかに 設定します。




<コンポーネントの接続方法>

 DVDプレーヤーのコンポーネント ケーブルをRGB-コンポーネント ケーブルに接続した後で、プロジェクタの RGB 1 IN端子に接続します。

*コンポーネント ケーブルを接続するときは、ジャックの色をコンポーネント ケーブルと合わせてください (Y = 緑、PB = 青、PR = 赤)。

2. プロジェクタのAUDIO IN RGB 1と、オーディオソースの 出力ジャックをオーディオ ケーブルで接続します。 *RGB 2 INポートに接続することもできます。




D-TVセットトップ ボックスへの接続

- *デジタルTV (D-TV) プログラムを受信するには、D-TV受信機 (セットトップ ボックス) を購入してプロジェクタに接続する 必要があります。
- *プロジェクタとD-TVセットトップ ボックスの間の接続については、D-TVセットトップ ボックスの取扱説明書を参照してください。

<HDMIの接続方法>


- 1. プロジェクタの**HDMI**と、DTVセットトップ ボックスのHDMI出 カポートを、HDMIケーブルで接続します。
- 2. DTV受信機の解像度を、480p(576p)/720p/1080i/1080pモードのいずれかに設定します。



<コンポーネントの接続方法>

- 1. D-TVセットトップ ボックス コンポーネント ケーブルを RGB-コンポーネント ケーブルに接続してから、プロジェク タのRGB 1 INに接続します。
 - *コンポーネント ケーブルを接続するときは、ジャックの色をコンポーネント ケーブルと合わせてください $(Y = {\rm QR}, P_B = {\rm PR}, P_B = {\rm PR})$ 。
- 2. プロジェクタのAUDIO IN RGB 1と、オーディオソースの出 カジャックをオーディオ ケーブルで接続します。

*RGB 2 INポートに接続することもできます。



3Dビデオ機能

*3D映像は、両眼の視差を利用して、映像を立体に見せる技術です。

3D映像を見る前に

3D映像の視聴中

警告

- ▶ 3D映像を近距離で長時間見ないでください。視力が低下するおそれがあります。
- ▶ 3Dメガネを長時間装着してプロジェクタ画面を見たり、ビデオゲームをプレイしたりすると、めまいを感じる場合があります。
- ▶ 妊娠中の女性、ご年配の方、心臓に疾患を抱えている方、頻繁に嘔吐を感じる方、酔っている方は、3Dビデオの視聴を控えてください。
- ▶ 3D映像は、実際の出来事であるかのように錯覚させ、驚きや興奮を引き起こす場合があります。
- ▶ 3D映像を視聴するときは、壊れやすい物や、危害を及ぼす可能性のある物を身に付けないでください。
- ▶ 3D映像は、実際の出来事であるかのように錯覚させ、人や物に危害を与える原因となる場合があります。
- ▶ 5歳未満のお子様には3D映像を見せないでください。視力の発達の妨げとなる可能性があります。
- ▶ 光過敏性発作に関する警告。

ビデオ ゲームで特定の映像(点滅する映像や特定のパターンの映像)を見ると発作を起こす人がいる場合があります。自分または家族がてんかんや発作を起こしたことがある場合は、3D映像を見る前に、医師に相談してください。3D映像の視聴中に次の症状を感じた場合は、すぐに視聴を中止し、休憩してください。

- 気分がぼんやりする、視界の変動、眼や表情の無意識の動き、意識不明、けいれん、意識消失、混乱、方向感の消失、 または嘔吐。 これらのうち1つ以上の症状が続く場合は、医師に相談してください。
- 次に示す予防措置によって、3D映像の視聴による発作のリスクを軽減できます。
- 1時間視聴した後に、5~15分休憩する。
- 両目の視力が異なる場合は、視力を矯正して視聴する。
- 視線の高さで正面から視聴する。
- 頭痛、疲労、または嘔吐を感じた場合は、視聴を中止し、休憩する。
- 眠い、疲れている、具合が悪いときは、長時間視聴しない。

3D映像の視聴中


注意

▶ お子様が視聴するときは、特別な配慮をしてください。

3D映像視聴時の確認事項

- ▶ 有効な角度および距離で映像を視聴してください。
- ▶ 有効な角度および距離で見ないと、3Dにならない場合があります。
- 電源をオンにした後の初期動作中は、映像が重なって見える場合があります。最適化されるまで、しばらく待つ必要があります。
- ▶ 他の箇所を見つめてから、3D映像を再び見ると、3Dに見えるまで少し時間がかる場合があります。
- ▶ 蛍光灯(50 Hz~60 Hz)や三色ライトの下、または窓際で視聴すると、映像が点滅する場合があります。この場合は、カーテンを使用して太陽光を遮断したり、照明を暗くしたりしてください。
- ▶ DLP-LINK (DLP対応) タイプの3Dメガネを使用します。
- ▶ プロジェクタと3Dメガネの間に障害物があると、3D映像の効果が十分に発揮されない場合があります。
- ▶ プロジェクタは、他のデバイスからできるだけ離して設置してください。

3D映像を視聴するには



*3Dの視聴条件は、暗い部屋に基づいています。

-ヒント!-

- 3D映像の視聴中は、一部のメニューが機能しない場合があります。
- 3D映像を十分楽しむために、サポートされている適切な3D映像形式を選択します。

- DLP-LINK (DLP対応) タイプの3Dメガネの使用方法

- 1. プロジェクタの3D映像を見るときは、メガネのボタンを押します。
- 2. ボタンを押すと、ボタンが点滅して3D映像と同期します。(点滅は、DLP-LINKタイプの3Dメガネの動作方法であり、この動作はメガネによって異なります。)
- 3. 視聴中に点滅などのトラブルが発生した場合は、部屋の照明を消します。3Dメガネに関する質問については、販売業者にお問い合わせください。


3D映像を見る方法

1. 3D映像で作成されたコンテンツを再生します。次の3D映像入力サポート形式を参照してください。

	信号	解像度	垂直周波数(Hz)	再生可能な3Dビデオ形式		
	720-	1200 720	60	HDMI (HDMI 3D V1.4) フレーム パッキング、サイド バイ サイド、トップ アンド ボトム、フレーム シーケンシャル		
	720p	1280 x 720	50	HDMI (HDMI 3D V1.4) フレーム パッキング、サイド バイ サイド、トップ アンド ボトム		
HDMI	*1080i 1920 x 1080		50/60	サイド バイ サイド、トップ アンド ボトム		
	1080p	A-70.000	A-77.17		24	HDMI (HDMI 3D V1.4) フレーム パッキング、サイド バイ サイド、トップ アンド ボトム
		1920 x 1080	60	サイド バイ サイド、トップ アンド ボトム、フレーム シーケンシャル		
			30/50	サイド バイ サイド、トップ アンド ボトム.		
(HDMI-PC) (RGB-PC)	XGA	1024 x 768	60	サイド バイ サイド、トップ アンド ボトム、フレーム シーケンシャル		

- *1080インターレース信号で、一部の映像コンテンツ・放送方式によっては鮮明な3D画像が得られません。
- 3D映像入力をフレーム パッキング形式で再生するには、メディア コンテンツおよびプレーヤーがHDMI (1.4バー ジョン3D) フレーム パッキング形式をサポートしている必要があります。
- HDMI(1.4バージョン3D)フレーム パッキング形式の映像入力は、自動的に3D映像に変換されます。
- 2. RGB-PCでは、3D映像を視聴する前に、リモコンの自動調整ボタンを押す必要があります(HDMI-PC音声出力については、17の「PC接続」を参照してください)。

3. HDMI-PCまたはRGB-PCで3D映像を視聴する場合、3Dでない部分(壁紙、エクスプローラなど)は、二重に表示されます(オーバーラップ現象)。 そのため、ビデオ プレーヤーの全画面モードで映像を再生する必要があります。



- 4. 3D映像ボタンを押します。
- 5. <ボタンと>ボタンを押してプロジェクタ画面上の同じ形を選択し、3Dメガネをかけます。



- 6. プロジェクタの3D映像を見るときは、メガネのボタンを押します。
- 7. L/R選択ボタンを押して、左/右の映像を切り替えることができます。 きれいに表示される方の映像を選択します。
 - 3D映像を見ているときに3D映像ボタンを押すと、映像がノーマルに切り替わります。
- 8. 画面サイズが2Dビデオで16:9である場合、3Dビデオは16:9で投写されます。画面サイズが2Dビデオで16:9以外である場合、3Dビデオは4:3で投写されます。
 - 3Dビデオでは、画面サイズは調整できません。

2Dビデオの画面サイズ		3Dビデオの画面サイズ
16:9	──	16:9
その他	──	4:3

<3Dモードでのみ機能するリモコン機能>

3Dモード	トップ アンド ボトム	サイド バイ サイド	フレーム シーケンシャ ル	フレーム パッキング
POWER	0	0	0	0
INPUT	X	X	X	0
3D	0	0	0	X
L/R	0	0	0	0
VOL ∧/∨	0	0	0	0
MUTE	0	0	0	0
USB	X	X	X	X
PAGE ∧/∨	X	X	X	X
RATIO	X	X	X	X
MENU	X	X	X	X
AUTO	X	X	X	X
Q.MENU	X	X	X	X
MARK	X	X	X	X
SLEEP	X	X	X	X
BACK	0	0	0	0
STILL	X	X	X	X
KEYSTONE	X	X	X	X
ZOOM	X	X	X	X
TIMER	X	X	X	X

機能

*このマニュアルのスクリーン上のディスプレイ(OSD)は、実際のプロジェクタと少し異なることがあります。


* この操作ガイドでは、RGB(PC)モードの操作について主に説明します。

映像メニューのオプション

投映モード

*映像が最もきれいになるようにプロジェクタを設定するには、投映モード機能を使用します。

- 1. リモコンのQ.MENUボタンを押します。
- 2. <ボタンと>ボタンを押して、投映モードに移動します。
- 3. ヘボタンとVボタンを押して、プリセットの映像設定を切り替えます。





- この機能は、MENUボタンから使用できます。
- BACKボタンを押して、メニュー画面を終了します。

投映モードの調整

- MENUボタンを押します。次に、∧、∨、<、>の各ボタンを使用して映像に移動し、◎OKボタンを押します。
- 2. ∧ボタンと∨ボタンを押して目的の機能に移動し、**©OK**ボタンを押します。
- 3. <ボタンと>ボタンを押して必要な調整を行い、**◎ OK**ボタンを押します。



- 入力および投映モードごとに異なる映像値を設定できます。
- ・ 調整後に保存すると、調整された投映モードで(ユーザー)が表示されます。(カスタムモード1/2を除く)
- ・ 工場出荷時のデフォルト設定に戻すには、投映モードの[リセット]を実行します。
- BACKボタンを押して、メニュー画面を終了します。

アドバンスト コントロール機能

- MENUボタンを押します。次に、∧、∨、<、>の各ボタンを 使用して映像に移動し、®OKボタンを押します。
- 2. ∧ボタンと∨ボタンを押して**アドバンストコントロール**に移動し、**⊙OK**ボタンを押します。
- 3. ヘボタンと\バタンを押して、希望の項目に移動します。
- 4. <ボタンと>ボタンを押して必要な調整を行い、**◎ OK**ボタンを押します。
 - 入力および投映モードごとに異なる映像値を設定できます。
 - 工場出荷時のデフォルト設定に戻すには、投映モード]の[リセットを実行します。
 - BACKボタンを押して、メニュー画面を終了します。

<投映モードがビビッド/標準/シネマ/スポーツ/ゲームの場合>



<投映モードがカスタムモード1/2の場合>



色温度	- この機能により、ビビッド/標準/シネマ/スポーツ/ゲームが有効になります。 ・赤などの暖かい色を強調するには暖色に設定し、映像をより青っぽくするには冷色に設定します。
ダイナミック コント ラスト	コントラストが画面の明るさに合わせて最適になるように調整します。 明るい部分をさらに明るく、暗い部分をさらに暗くすることで画質が向上します。
ダイナミック カラー	- この機能により、ビビッド/標準/シネマ/スポーツ/ゲームが有効になります。 • 画面のカラーを調整し、より鮮やかに、かつ鮮明にします。 この機能では、色相、彩度、および輝度が上がり、赤、青、緑、および白がより鮮やかに見えます。
ノイズ リダクション	• 画質を下げずに画面のノイズを減らします。
ガンマ	低:映像の暗い部分と中間調の部分を明るくします。 中:オリジナルの映像レベルを指定します。 高:映像の暗い部分と中間調の部分を暗くします。 ・映像の暗い部分と中間調の部分の明るさを調整できます。
ブラック レベル	低:映像が暗くなります。 高:映像が明るくなります。 ・画面のブラック レベルを適切なレベルに設定します。 ・RGBモードの場合、この機能は無効です。
Brilliant Color ™	この機能により、画面全体の色をより鮮やかにしたり、落ち着きのある色にするために鮮やかさを抑えたりします。
ホワイト ピーキング	- デフォルト値は、入力モードによって異なります。 - ホワイト ピーキングは、0~10の範囲で調整できます。 - 明るい映像にするには、より高い設定に調整します。暗い映像の場合はより低い設定に調整します。
フィルム モード	ジャダー効果を除去することで、ビデオ クリップがより自然にフィルムに録画されるようにします。DVDムービーとブルーレイ ムービーは、24フレーム/秒で録画されています。

色域	標準:標準的な色領域を表示します。 ワイド:ディスプレイの豊富な色領域の使用と設定を行うモード。 ・色品質を上げるには、色の利用を最大にします。
エッジ エンハンサ	ビデオのコーナーをよりクリアにはっきりとさせながら、自然に表示します。
カラー標準	・さまざまなビデオの色をHDカラーに変換します。
ホワイト バランス	- この機能により、カスタムモード1/2が有効になります。 • スクリーンの全体的な色を好みに合わせて調整するための機能です。 a. 方法: 2ポイント - パターン: 内部、外部 - 赤/緑/青のコントラスト、赤/緑/青の明るさ: 調整範囲は-50~+50です。 b. 方法: 20ポイントIRE - パターン: 内部、外部 - IRE (Institute of Radio Engineers) は、ビデオ信号のサイズを表示する単位で、5、10、15~95、100の範囲で設定できます。各設定に従って、赤、緑、または青を調整できます。 - 赤/緑/青: 調整範囲は-50~+50です。
カラー マネージメ ント システム	- この機能により、カスタムモード1/2が有効になります。 • 専門家がテスト パターンを使用して調整するときに使用するツールです。他の色には影響せずに、6つの色領域(赤/緑/青/シアン/マゼンタ/黄色)を個別に調整することができます。 色の差異は、一般的な映像で調整しても判別できないことがあります。 赤/緑/青/黄色/シアン、マゼンタを調整します。 - 赤/緑/青/黄色/シアン、マゼンタのカラー: 調整範囲は-30~+30です。 - 赤/緑/青/黄色/シアン、マゼンタの色相: 調整範囲は-30~+30です。 - PCモードの場合、この機能は無効です。

色温度機能

- 1. リモコンのQ.MENUボタンを押します。
- 2. <ボタンと>ボタンを押して、色温度に移動します。
- 3. ヘボタンとVボタンを押して、プリセットの映像設定を切り替えます。



- - この機能により、ビビッド/標準/シネマ/スポーツ/ゲームが有効になります。
 - この機能は、MENUボタンから使用できます。
 - BACKボタンを押して、メニュー画面を終了します。

リセット機能

*各入力で選択した映像機能と投映モードの設定が、工場出荷時のデフォルト設定に戻ります。

- 1. MENUボタンを押します。次に、ハ、V、<、>の各ボタンを使用 して映像に移動し、◎OKボタンを押します。
- 2. ∧ボタンと∨ボタンを押して**リセット**に移動し、**®OK**ボタンを押 します。
- 3. <ボタンと>ボタンを押してはいに移動し、**◎OK**ボタンを押し ます。
 - BACKボタンを押して、メニュー画面を終了します。





画面メニューのオプション

投写位置を変更するには

- *この機能を使用すると、投写される映像の上下または左右が逆になります。
- 1. リモコンのQ.MENUボタンを押します。
- 2. 〈ボタンと〉ボタンを押して、投写位置に移動します。
- 3. ヘボタンと \ ボタンを押して、目的のアイテムを選択します。
 - 透明画面の裏側から映写する場合は、[リア]を選択します。
 - ・ 天井に製品を取り付けた場合は、天井を選択します。
 - 投写位置が[リア]/天井であるとき、スピーカーの左右は自動的に変更されます。
 - この機能は、MENUボタンから使用できます。
 - BACKボタンを押して、メニュー画面を終了します。



アスペクト比機能

RATIO(縦横比)ボタンを使用して、目的の画面サイズを選択します。





- 入力信号によっては、使用できないことがあります。
- この機能は、MENUボタンから使用できます。
- BACKボタンを押して、メニュー画面を終了します。

台形補正機能

- *この機能は、プロジェクタに対する画面の角度が適切でなく、映像が台形になっている場合に使用します。
- *台形補正機能は、投写に最適な角度を確保できない場合にのみ使用してください。
- 1. リモコンのKEYSTONEボタンを押します。
- 2. <ボタンと>ボタンを押して、画面の条件を希望どおりに調整します。



- 台形補正は-40~40で調整できます。
- この機能は、MENUボタンから使用できます。
- BACKボタンを押して、メニュー画面を終了します。

自動画面調整機能

- * この機能を使用すると、映像の横のサイズと同期が自動的に調整されるため、最良のビデオ品質にすることができます。
- *自動画面調整機能は、RGB PC入力でのみ機能します。

リモコンのAUTOボタンを押します。

- PCグラフィック信号からビデオの画面調整を実行する場合、最適な状態が見つからないことがあります。静止画映像の[自動設定]機能を実行します。
- この機能は、MENUボタンから使用できます。



◇移動 め 戻る

✓ 1024 x 768

1280 x 768

1360 x 768

RGB入力設定

◆ 水平サイズ ▶

○ 自動設定

→ 水平サイズ

○ 位置

□ 位相
○ リセット

RGB入力設定 機能

- MENUボタンを押します。次に、∧、∨、<、>の各ボタンを使用して画面に移動し、®OKボタンを押します。
- 2. ∧ボタンと√ボタンを押して**RGB入力設定**に移動し、**©OK**ボタンを押します。
- 3. ヘボタンと V ボタンを使用して目的のアイテムに移動し、 >ボタンを押します。
- 4. ∧、V、<、>の各ボタンを押して画面の条件を希望どおりに調整し、●OKボタンを押します。
 - [解像度]は、768解像度(1024 x 768/1280 x 768/1360 x 768、60 Hz)と1050解像度(1400 x 1050/1600 x 1050、60 Hz)から選択できます。
 - BACKボタンを押して、メニュー画面を終了します。

デジタル ズーム機能

*この機能は、RGB入力モードでのみ使用できます。ズーム-/+および位置の値は、入力元または入力信号を変更するか、電源をオフにするとデフォルトに戻ります。

ズームの調整

- 1. リモコンの**ZOOM**(ズーム) ボタンを押します。
- 2. ∧ボタンと∨ボタンを押して、**ズーム**するアイテムを選択します。
- 3. <ボタンと>ボタンを押して、選択したアイテムに対する**ズーム**を調整します。
 - 100%~250%の範囲で5%ずつズーム-/+を調整できます。
 - BACKボタンを押して、メニュー画面を終了します。

位置の調整

- 1. リモコンの**ZOOM**(ズーム) ボタンを押します。
- 2. ヘボタンとVボタンを押して、位置を調整するアイテムを選択します。
- 3. **●OK**ボタンを押します。 ∧、 ∨、 <、 > を押して位置を調整します。
 - 位置は、[ズーム]が105%より大きく設定されている場合にのみ 有効になります。
 - BACKボタンを押して、メニュー画面を終了します。

静止画機能

1. リモコンの**STILL**ボタンを押します。 *動いている映像を固定できます。



<動いている映像>

<止まっている映像>

2. 静止画を終了するには、いずれかのボタンを押します。 *静止画機能は、約10分後に自動的に解除されます。

オーディオ メニューのオプション

音量調整

リモコンのVOLUMEAボタンか∨ボタンを押します。

オーディオ機能

- 1. リモコンのQ.MENUボタンを押します。
- 2. 〈ボタンと〉ボタンを押して、オーディオに移動します。
- 3. ヘボタンと \ ボタンを押して、目的のアイテムを選択します。



- この機能は、ヘッドフォンを接続している場合に有効になります。
- BACKボタンを押して、メニュー画面を終了します。



スピーカー バランスの調整

*スピーカーの左右の音は、自分の好みと部屋の状況に合わせて調整します。


- MENUボタンを押します。次に、∧、∨、<、>の各ボタンを使用してオーディオに移動し、◎OKボタンを押します。
- 2. ∧ボタンと∨ボタンを押して**バランス**に移動し、**⑥OK**ボタンを押します。
- 3. <ボタンと>ボタンを押して音バランスを調整し、**◎ OK**ボタンを押します。
 - BACKボタンを押して、メニュー画面を終了します。



高域域調整

*高域を、自分の好みと部屋の状況に合わせて調整します。

- MENUボタンを押します。次に、∧、∨、<、>の各ボタンを使用してオーディオに移動し、●OKボタンを押します。
- 2. ∧ボタンと∨ボタンを押して**高域**に移動し、**®OK**ボタンを押します。
- 3. <ボタンと>ボタンを押してオーディオの高域を調整し、**◎ OK**ボタンを押します。
 - BACKボタンを押して、メニュー画面を終了します。



低域調整

*低域を、自分の好みと部屋の状況に合わせて調整します。


- 1. **MENU**ボタンを押します。次に、∧、∨、<、>の各ボタンを使用して**オーディオ**に移動し、**®OK**ボタンを押します。
- 2. ∧ボタンと∨ボタンを押して低域に移動し、®OKボタンを押します。
- 3. <ボタンと>ボタンを押してオーディオの低域を調整し、**®OK**ボタンを押します。
 - BACKボタンを押して、メニュー画面を終了します。

タイマー設定メニューのオプション

スリープ予約機能

*スリープタイマーを使用すると、プリセット時刻にプロジェクタの電源がオフになります。

- 1. リモコンのQ.MENUボタンを押します。
- 2. <ボタンと>ボタンを押して、オフタイマーに移動します。
- 3. ヘボタンとVボタンを押して、目的のプリセット時刻を選択します。



- この機能は、MENUボタンから使用できます。
- BACKボタンを押して、メニュー画面を終了します。

オートパワー オフ機能

*この機能を使用すると、信号がない時間がプリセット時間経過した後自動的にプロジェクタの電源がオフになります。

- MENUボタンを押します。次に、∧、∨、<、>の各ボタンを使用して タイマー設定に移動し、 ® OKボタンを押します。
- 2. ∧ボタンと∨ボタンを押して**オートパワー オフ**に移動し、**⊚OK**ボタンを押します。
- ハボタンと∨ボタンを使用して目的のアイテムに移動し、● OKボタンを押します。
 - BACKボタンを押して、メニュー画面を終了します。





オフ タイマー

 \leftrightarrow

 $((\mathbf{Q}))$

T

プレゼンテーション タイマー機能

- 1. リモコンのTIMER(タイマー) ボタンを押します。
- 2. ヘボタンとVボタンを押して、**アラーム時間**または**タイマー時間**アイテムを選択します。



- 3. <ボタンと>ボタンを押して、目的のプリセット時間を選択します。
- 4. 特定の時間を選択すると、タイマーが動作を開始します。
 - アラーム機能:特定の時間を選択すると、その時間が分単位で表示されます。1分経過すると、残り時間が 画面右下に表示され、5秒後に消えます。設定した時間になると、「0分」という表示が1秒間隔で10回点滅してから消えます。
 - タイマー時間機能:特定の時間を選択すると、その時間が分(') および秒(") 単位で継続的に表示されます。他のOSDウィンドウが表示された場合も、そのウィンドウが閉じられると、残り時間が再び表示されます。 設定した時間になると、0' 00"という表示が1秒間隔で10回点滅してから消えます。
- 5. 他のメニューを使用しているために設定時間が表示されない場合は、リモコンのTIMER (タイマー) ボタンを押すと、設定時間が再び表示されます。
 - アラーム時間機能とタイマー時間機能を同時に使用することはできません。
 - アラーム時間機能は、5~60分の範囲で5分間隔で設定できます(オフ、5、10、15、20、.....、55、60分)

 - BACKボタンを押して、メニュー画面を終了します。

オプション メニューのオプション

言語の選択

- 1. **MENU**ボタンを押します。次に、∧、∨、<、>の各ボタンを使用して**オプション**に移動し、**©OK**ボタンを押します。
- ∧ボタンと∨ボタンを押してメニュー言語 (Language) に移動し、

 OKボタンを押します。
- 3. ∧、V、<、>の各ボタンを使用して目的のアイテムに移動し、**⑥OK** ボタンを押します。
 - スクリーン上のディスプレイ (OSD) が、選択した言語で表示されます。
 - BACKボタンを押して、メニュー画面を終了します。



ブランク機能

*この機能は、プレゼンテーション、ミーティング、の間に聴衆の注意を引き付ける場合に役立つことがあります。

- 1. リモコンのBLANKボタンを押します。
 - 画面が消えて背景色になります。
 - ・ 背景色を選択できます。(「ブランクの選択」を参照)
- 2. ブランク機能をキャンセルするには、任意のボタンを押します。
 - 画像表示を一時的にオフにするには、リモコンのBLANKを押します。プロジェクタの動作中に、映写レンズを物でさえぎらないでください。物が熱くなって変形したり、火事になったりするおそれもあります。



ブランクの選択

- MENUボタンを押します。次に、∧、∨、<、>の各ボタンを使用してオプションに移動し、®OKボタンを押します。
- 2. ∧ボタンと∨ボタンを押して**ブランク**に移動し、**◎ OK**ボタンを押します。
- ∧ボタンと∨ボタンを使用して目的のアイテムに移動し、
 OKボタンを押します。
 - ・ 背景イメージが、選択したブランク機能イメージに変更されます。
 - ・ 画面が取り込まれていない場合は、[キャプチャ画面]を選択すると、ロゴが表示されます。
 - BACKボタンを押して、メニュー画面を終了します。



画面キャプチャ機能

- 1. MENUボタンを押します。次に、∧、∨、<、>の各ボタンを使用してオプションに移動し、

 OKボタンを押します。
- ハボタンと∨ボタンを押して画面キャプチャに移動し、
 OKボタンを押します。
 - ・ 入力信号があるときにのみ選択できます。
 - ・ 画面のキャプチャには最大で2分かかります。
 - BACKボタンを押して、メニュー画面を終了します。



画面の明るさを調整するには

- 1. リモコンのQ.MENUボタンを押します。
- 2. <ボタンと>ボタンを押して、ランプモードに移動します。
- 3. <ボタンと>ボタンを押して、**ノーマル**またはエコを選択します。
 - この機能は、3Dモードの場合またはランプが35℃を超えている場合には使用できません。
 - この機能は、MENUボタンから使用できます。
 - BACKボタンを押して、メニュー画面を終了します。



モニターアウト機能

*2つのRGB入力のいずれかを選択できます。

- MENUボタンを押します。次に、∧、∨、<、>の各ボタンを 使用して[オプション]に移動し、◎OKボタンを押します。
- 2. ∧ボタンと∨ボタンを押してモニターアウトに移動し、**⑥OK** ボタンを押します。
- 3. <ボタンと>ボタンを押して、**RGB1、RGB2**、または**オート**を 選択します。
 - オートモードは、現在表示されている入力映像をRGB1またはRGB2入力で出力するモードです。
 - BACKボタンを押して、メニュー画面を終了します。




セットID

- MENU ∧、 ∨、 <、 > の各ボタンを使用してオプションに移動し、 OK ボタンを押します。
- 2. ∧ボタンと∨ボタンを押して**セットID**に移動し、**◎ OK ボタンを押しま** す。
- 3. <ボタンと>ボタンを押して、目的の番号を選択します。
- 4. **◎OK**ボタンを押して、選択した番号を保存します。
- **BACK**ボタンを押して、メニュー画面を終了します。




外部制御機器の接続方法


*PCのシリアルポートを、プロジェクタのバックパネルにあるRS-232Cジャックに接続します。 *RS-232Cケーブルはプロジェクタに付属しません。



*RS232Cケーブルを使用して、プロジェクタを外部から制御します(図1を参照)。

<図1、RS-232インターフェイス ケーブル>





*1、9ピンの接続なし

通信パラメータの設定

- ・ ボーレート:9600bps (UART)
- ・ データ長:8ビット
- パリティ:なし
- ・ ストップ ビット:1ビット
- ・ フロー制御:なし
- ・ 通信コード:ASCIIコード

コマンド リファレンス リスト

	Command 1	Command 2	Data (16進)	リアル データ マッピング
01.電源	k	a	0~1	-
02.アスペクト比	k	С	*	-
03.ブランク	k	d	0~1	-
04. コントラスト	k	g	0~64	1
05. 明るさ	k	h	0~64	1
06. 彩度	k	i	0~64	1
07.色相	k	j	0~64	2
08. シャープネス	k	k	0~64	1
09. OSD選択	k	I	0~1	-
10. リモコン ロック/キー ロック	k	m	0~1	-
11. 自動色温度	k	u	0~3	-
12.ランプモード	n	р	0~1	-
13. 自動画面調整	j	u	1	-
14. 入力選択	X	b	*	-
15. +-	m	С	キーコード	-

^{- [*]}マークの付いたデータについては、詳細情報を参照してください。

■ 通信プロトコル

*リアル データ マッピング1

Decimal	Hexadecimal								
0	0	Decimal	Hexadecimal	Decimal	Hexadecimal	Decimal	Hexadecimal	Decimal	Hexadecimal
1	1	21	15	41	29	61	3d	81	51
2	2	22	16	42	2a	62	3e	82	52
3	3	23	17	43	2b	63	3f	83	53
4	4	24	18	44	2c	64	40	84	54
5	5	25	19	45	2d	65	41	85	55
6	6	26	1a	46	2e	66	42	86	56
7	7	27	1b	47	2f	67	43	87	57
8	8	28	1c	48	30	68	44	88	58
9	9	29	1d	49	31	69	45	89	59
10	a	30	1e	50	32	70	46	90	5a
11	b	31	1f	51	33	71	47	91	5b
12	С	32	20	52	34	72	48	92	5c
13	d	33	21	53	35	73	49	93	5d
14	e	34	22	54	36	74	4a	94	5e
15	f	35	23	55	37	75	4b	95	5f
16	10	36	24	56	38	76	4c	96	60
17	11	37	25	57	39	77	4d	97	61
18	12	38	26	58	3a	78	4e	98	62
19	13	39	27	59	3b	79	4f	99	63
20	14	40	28	60	3c	80	50	100	64

*リアル データ マッピング1

Decimal	Hexadecimal								
-50	0	Decimal	Hexadecimal	Decimal	Hexadecimal	Decimal	Hexadecimal	Decimal	Hexadecimal
-49	1	-29	15	-9	29	11	3d	31	51
-48	2	-28	16	-8	2a	12	3e	32	52
-47	3	-27	17	-7	2b	13	3f	33	53
-46	4	-26	18	-6	2c	14	40	34	54
-45	5	-25	19	-5	2d	15	41	35	55
-44	6	-24	1a	-4	2e	16	42	36	56
-43	7	-23	1b	-3	2f	17	43	37	57
-42	8	-22	1c	-2	30	18	44	38	58
-41	9	-21	1d	-1	31	19	45	39	59
-40	a	-20	1e	0	32	20	46	40	5a
-39	b	-19	1f	1	33	21	47	41	5b
-38	С	-18	20	2	34	22	48	42	5c
-37	d	-17	21	3	35	23	49	43	5d
-36	e	-16	22	4	36	24	4a	44	5e
-35	f	-15	23	5	37	25	4b	45	5f
-34	10	-14	24	6	38	26	4c	46	60
-33	11	-13	25	7	39	27	4d	47	61
-32	12	-12	26	8	3a	28	4e	48	62
-31	13	-11	27	9	3b	29	4f	49	63
-30	14	-10	28	10	3с	30	50	50	64

1. 伝送方式

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

照してください。

調整の範囲は1~99です。 セットID「0」を選択すると、接続されているすべてのプロジェクタ セットが制御

されます。「リアル データ マッピング)」を参照してください。 : コマンド データを送出します。ASCIIコードが構成されている場合は、2文字を送出します。 *コマンドのステータスを読み取るには、「FF」データを送出します。 * [DATA]

: キャリッジ リターン * [Cr] ASCIIコード「0x0D」

・コマンド、セットID、およびデータを分類するための、「スペース バー」に対応するASCIIコード文字。 * []

2. OKアクノリッジメント

[Command2] [] [Set ID] [] [OK] [Data] [x]

*プロジェクタは、正常なデータを受信した場合に、この形式に基づいてACK(アクノリッジメント)を送出します。 このとき、デー タがデータ読み取りモードだった場合、現在のステータスデータを送出します。データがデータ書き込みモードだった場合、PCコンピュータのデータを返します。

3. エラー アクノリッジメント

[Command2] [] [Set ID] [] [NG] [Data] [x]

プロジェクタは、実行不能な機能または通信エラーから異常なデータを受信した場合、この形式に基づいて ACK(アクノリッジメント)を送出します。

 Data:
 [1]: 不正なコード(このコマンドはサポートされていません。)

 [2]: サポートされない機能(この機能は動作しません。)

 [3]: 待機および試行(数分後に再試行します。)

■ 01. 電源 (コマンド: ka)

→ プロジェクタの電源のオン/オフを制御します。

<u>伝送方式</u>

[k] [a] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

Data 0:電源オフ 1:電源オン

Ack

[a] [] [Set ID] [] [OK] [Data] [x]

Data 0:電源オフ 1:電源オン

 \rightarrow 電源のオン/オフステータスを表示します。

伝送方式

[k] [a] [] [Set ID] [] [FF] [Cr]

<u>Ack</u>

[a] [] [Set ID] [] [OK] [Data] [x]

Data 0:電源オフ 1:電源オン

*同じ方法で他の機能がこの形式で「0xFF」データを送信した場合、アクノリッジメント データのフィードバックが各機能に 関するステータスを表します。

02.アスペクト比(コマンド:kc)

→画面の形状を調整します。

<u>伝送方式</u>

[k] [c] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

Data	1:4:3	2:16:9
	4:ズーム	6:オリジナル
	9:オート	10:シネマ ズーム1
	11:シネマ ズーム2	12:シネマ ズーム3
	13:シネマ ズーム4	14:シネマ ズーム5
	15:シネマ ズーム6	16:シネマ ズーム7
	17:シネマ ズーム8	18:シネマ ズーム9
	19:シネマ ズーム10	1A:シネマ ズーム11
	1B:シネマ ズーム12	1C:シネマ ズーム13
	1D:シネマ ズーム14	1E:シネマ ズーム15
	1F:シネマ ズーム16	

<u>Ack</u>

[c] [] [Set ID] [] [OK] [Data] [x]

1:4:3	2:16:9
4:ズーム	6:オリジナル
9:オート	10:シネマ ズーム1
	12:シネマ ズーム3
	14:シネマ ズーム5
	16:シネマ ズーム7
	18:シネマ ズーム9
	1A:シネマ ズーム11
	1C:シネマ ズーム13
	1E:シネマ ズーム15
1F:シネマ ズーム16	
	4:ズーム

03. スクリーンミュート(コマンド:kd)

→ スクリーン ミュートのオン/オフを選択します。 伝送方式

[k] [d] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

Data 0 :スクリーン ミュート オフ (映像オン) 1 :スクリーン ミュート オン (映像オフ)

<u>Ack</u>

[d] [] [Set ID] [] [OK] [Data] [x]

Data 0 :スクリーン ミュート オフ (映像オン) 1 :スクリーン ミュート オン (映像オフ)

04. コントラスト(コマンド: kg)

→画面のコントラストを調整します。

伝送方式

[k] [g] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

Data 最小:0~最大:64

[g] [] [Set ID] [] [OK] [Data] [x]

Data 最小:0~最大:64

*「リアル データ マッピング1」を参照してください。

05. 明るさ(コマンド:kh)

→画面の明るさを調整します。

伝送方式

[k] [h] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

Data 最小:0~最大:64

Ack

[h] [] [Set ID] [] [OK] [Data] [x]

Data 最小:0~最大:64

*「リアル データ マッピング1」を参照してください。

06. 彩度(コマンド:ki)

→ 画面の色を調整します。(ビデオ/コンポーネント)

[k] [i] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

Data 最小:0~最大:64

Ack

[i][][Set ID][][OK][Data][x]

Data 最小:0~最大:64

*「リアル データ マッピング1」を参照してください。

■ 07. 色相 (コマンド: kj)

→ 画面の色相を調整します (ビデオ/コンポーネント60 Hzまた はNTSC信号)。

伝送方式

[k] [j] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

Data 赤:0~緑:64

Ack

[j][][Set ID][][OK][Data][x]

Data 赤:0~緑:64

*「リアル データ マッピング1」を参照してください。

08. シャープネス (コマンド: kk)

→ 画面のシャープネスを調整します(ビデオ/コンポーネント)。

<u>伝送方式</u>

[k] [k] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

Data 最小:0~最大:64

Ack

[k] [] [Set ID] [] [OK] [Data] [x]

Data 最小:0~最大:64

*「リアル データ マッピング1」を参照してください。

■ 09. OSD選択(コマンド:kl)

→ OSDのオン/オフを選択します。

伝送方式

[k] [l] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

Data 0:OSD選択モードオフ 1:OSD選択モードオン

<u>Ack</u>

[1][][Set ID][][OK][Data][x]

Data 0:OSD選択モードオフ 1:OSD選択モードオン



10. リモコン ロック/キー ロック (コマンド:km)

→ プロジェクタおよびリモコン上のフロント パネル コントロールをロックします。

伝送方式

[k] [m] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

Data 0:ロックオフ 1:ロックオン

Ack

[m] [] [Set ID] [] [OK] [Data] [x]

Data 0:ロックオフ 1:ロックオン

* リモコンを使用しない場合にこのモードを使用します。 主電源をオン/オフにすると、外部コントロールのロックは 解除されます。

11. 色温度(コマンド: ku)

 \rightarrow 色温度を調整します。 ただし、ビデオ モードが[bright (明)]ま たは[golf(ゴルフ)]に設定されている場合、色温度は調整でき ません。

伝送方式

[k] [u] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

Data 0:ノーマル 1:高 2:低 4:ナチュラル

<u>Ack</u>

[u] [] [Set ID] [] [OK] [Data] [x]

Data 0:ノーマル 1:高 2:低 4:ナチュラル



12. ランプモード(コマンド:np)

→ プロジェクタの消費電力を削減します。

<u>伝送方式</u>

[n] [p] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

Data 0:低電力オフ

1:低電力オン

Ack

[p] [] [Set ID] [] [OK] [Data] [x]

Data 0:低電力オフ

1:低電力オン



13. 自動画面調整 (コマンド: ju)

→自動的に映像の位置を調整し、揺れを最小限に 抑えます。RGBモードだけで機能します。

<u>伝送方式</u>

[j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data 1:設定

<u>Ack</u>

[u] [] [Set ID] [] [OK] [Data] [x]

Data 1:設定



14. 入力選択 (コマンド:xb)

→ セットの入力ソースを選択します。

<u>伝送方式</u>

[x] [b] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

Data 20:ビデオ 40:コンポーネント1 41:コンポーネント2 60:RGB1 90:HDMI 61:RGB2

Ack

[b] [] [Set ID] [] [OK] [Data] [x]

40:コンポーネント1 Data 20:ビデオ 41:コンポーネント2 60:RGB1 61:RGB2 90:HDMI

15.キー(コマンド:mc)

→ IRリモコンのキー コードを送信します。

伝送方式

[m] [c] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

Data キーコード

<u>Ack</u>

[c] [] [Set ID] [] [OK] [Data] [x]

POWER	AD
INPUT	EF
3D	DC
L/R	DD
\wedge	40
\ \	41
>	06
<	07
● OK	44
VOL∧	02
VOL∨	03
MUTE	09
USB	7C
PAGE∧	00
PAGE∨	01
RATIO	79
MENU	43
AUTO	92
Q.MENU	45
MARK	1E
SLEEP	0E
BACK	28
STILL	ВС
KEYSTONE	A4
ZOOM	5C
TIMER	26
BLANK	84


ネットワーク設定


<注意>

- このプロジェクタには、標準的なLANケーブルを使用してください(RJ45コネクタを備えたカテゴリ5以上)。
- 設定時に生じたネットワーク接続の問題の多くは、ルーターまたはモデムをリセットすることで修正できます。 プレーヤーをホーム ネットワークに接続したら、ホーム ネットワーク ルーターまたはケーブル モデムの電源をすぐにオフにするか、電源ケーブルを取り外してください。 その後、電源をオンにするか、電源ケーブルを接続し直します。
- このプロジェクトに接続するには、10 Base-Tまたは100 Base-TX LANポートが必要です。ご利用のインターネット サービスでこのような接続が許可されていない場合は、プロジェクタを接続できません。
- ワイヤレス ルーターを接続するには、ワイヤレス接続をサポートするルーターが必要で、対応するルーターのワイヤレス接続機能を有効にする必要があります。
- ワイヤレス ルーターに接続するには、そのワイヤレス ルーターのSSIDとセキュリティ設定を確認します。 ワイヤレス ルーターのSSIDとセキュリティ設定については、対応するルーターのユーザー ガイドを参照してください。
- アドホックを使用している場合、接続先のデバイスによっては(ノートブック コンピュータなど)接続できないことがあります。
- 接続方法は、ワイヤレス ルーターのメーカーによって異なることがあります。

<接続方法>

プロジェクタのLANポートとPCまたはネットワークのLANポートをLANケーブル(クロスケーブル)で接続します。





<使用方法>

- MENUボタンを押します。次に、∧、∨、<、>の各ボタンを使用してオプションに移動し、◎OKボタンを押します。
- ハボタンと∨ボタンを押してネットワーク設定に移動し、⑥OK ボタンを押します。
- 3. 〈ボタンと〉ボタンを押して、LANオプションのオンに移動します。
- 4. ∧ボタンと∨ボタンを押して**IP自動設定**または**IP手動設定**に移動し、**⊚OK**ボタンを押します。
 - ほとんどの場合、**IP自動設定**を選択します。ルーターを使用している場合、ルーターによってIPアドレスが自動的に設定されます。
 - 通常のPCの場合は、IP手動設定を選択します。
 - PCの設定: PCのインターネット プロトコル (TCP/IP) を任意に設定します。 プロジェクタの設定: PCのIPアドレス形式で**IPアドレス**を設定し、PCのゲートウェイと同 じ**ゲートウェイ**を入力した後に**閉じる**を選択します。ネットワーク設定の詳細について は、eZ-Net Managerのガイドを参照してください。

::例::

		IPアドレス	サブネット マスク	ゲートウェイ
PC		192.168.0.10	255.255.255.0	192.168.0.1
プロジェ	クタ	192.168.0.254	255.255.255.0	192.168.0.1

- ・ ネットワーク設定が機能していない場合は、ネットワーク状態を確認します。LANケーブル接続を確認します。
- ネットワーク設定が完了していないと、ネットワーク機能が正常に動作しない場合があります。
- **IP自動設定**: 有線接続経由のローカル エリア ネットワーク (LAN) 上にDHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) サーバーがある場合に選択します。プロジェクタには自動的にIPアドレスが割り当てられます。IPアドレスは自動的に決定されます。ファイアウォールがインストールされている場合、またはコンピュータのモデルによっては、DHCPに接続できない場合があります。

IP手動設定:ネットワーク上にDHCPサーバーが存在せず、IPアドレスを手動で設定する場合に選択します。

- BACKボタンを押して、メニュー画面を終了します。
 - ※eZ-Netに関する情報は下記ホームページより入手して下さい。

http://www.taxan-projector.jp/


高地モード

- *高地モードは、1200 mよりも高い環境で使用します。
- MENUボタンを押します。次に、∧、∨、<、>の各ボタンを使用してオプションに移動し、®OKボタンを押します。
- ハボタンと∨ボタンを押して高地モードに移動し、◎OKボタンを押します。
- 3. <ボタンと>ボタンを押して**オン**に移動し、**◎OK**ボタンを押します。
 - BACKボタンを押して、メニュー画面を終了します。

情報メニューのオプション

プロジェクタの情報を参照するには

- MENU ∧、 ∨、 <、 > の各ボタンを使用して情報に移動し、 ® OKボタンを押します。
 - **BACK**ボタンを押して、メニュー画面を終了します。





<[IP手動設定]を選択した場合>







USB

*以下の図は、実際のプロジェクタと異なる場合があります。

USBデバイスを使用するには

USBデバイスの接続

*USBデバイスを接続すると、この画面が自動的に表示されます。 USBデバイスに新しいフォルダを追加したり、既存のフォルダを削除したりする ことはできません。


- 1. セットの背面にあるUSBジャックにUSBデバイスを接続します。
- 2. DivXのホームメニューが自動的に表示されます。











*USBデバイスをイジェクトするには、イジェクトを選択します。

- 1. リモコンのQ.MENUボタンを押します。
- 2. <ボタンと>ボタンを押して、USBデバイス に移動します。
- 3. リモコンの **OK**ボタンを押します。
 - USBをイジェクトすると、USBメモリーは読み取れなくなります。USBメモリーを取り外して再度接続してください。
 - BACKボタンを押して、メニュー画面を終了します。

USBデバイス使用時の注意

- ▶ USBストレージ デバイスのみ認識されます。
- ▶ USBハブ経由でUSBストレージデバイスを接続した場合、デバイスは認識されません。
- ▶ 自動認識プログラムを使用しているUSBストレージデバイスは認識されないことがあります。
- ▶ 独自のドライバを使用しているUSBストレージデバイスは認識されないことがあります。
- ▶ USBストレージデバイスの認識速度は、デバイスごとに異なります。
- ▶ 接続したUSBデバイスの動作中に、プロジェクタの電源をオフにしたり、USBデバイスを取り外したりしないでください。動作中のデバイスが突然外されると、保存されているファイルやUSBストレージデバイスが破損することがあります。
- ▶ PC上で人為的に変更が加えられたUSBストレージ デバイスを接続しないでください。製品の誤動作が発生したり、再生が失敗したりすることがあります。 標準的な音楽ファイル、画像ファイル、ムービー ファイル、テキスト ファイルが保存されたUSBストレージ デバイスのみを使用してください。
- ▶ Windowsオペレーティング システムのFAT16、FAT32、およびNTFSファイル システムでフォーマットされたUSBストレージ デバイスのみを使用してください。別のユーティリティ プログラムによりフォーマットされ、Windowsでサポートされていないストレージ デバイスは認識されないことがあります。
- ▶ 外部電源が必要なUSBストレージ デバイスの場合は、専用の電源を接続してください。 専用の電源を接続しない場合、デバイス が認識されないことがあります。
- ▶ USBストレージ デバイスを接続する際は、USBメーカーから提供されているケーブルを使用してください。他メーカー製のケーブルや過度に長いケーブルを使用すると、デバイスが認識されないことがあります。
- ▶ 一部のUSBストレージデバイスは、サポートされていないか、円滑に動作しないことがあります。
- ▶ フォルダまたはファイルの名前が長すぎる場合は、表示されなかったり認識されなかったりします。
- ▶ USBストレージデバイスのファイル配置方法はWindows XPに類似しており、ファイル名については、英字で100文字までが認識可能です。
- ▶ USBデバイスのデータは壊れることがあるため、重要なファイルはバックアップしてください。データ管理はユーザーの責任であり、データ破損を引き起こした製品をメーカーが保証することはありません。
- ▶ 推奨容量は、USB外付けハードディスクの場合で1 TB以下、USBメモリーの場合で32 GB以下です。推奨される容量を超える容量のデバイスは、正常に動作しないことがあります。
- ▶ FAT32ファイル システムでのみ、削除機能がサポートされています。
- ▶ USBメモリーデバイスが正常に動作しない場合は、一度取り外して再度接続してください。
- ▶ 省エネモード」機能搭載のUSB外部ハードディスクが正常に動作しない場合は、ハードディスクの電源を一度オフにして再びオンにしてください。
- ▶ USB 2.0以前のUSBストレージ デバイスもサポートされていますが、動画のリストでは正常に機能しないことがあります。
- ▶ USBメモリー デバイスに複数のパーティションがある場合、またはUSBマルチカード リーダーを使用している場合、最大で4つの パーティションまたはUSBメモリー デバイスを使用できます。
- ▶ USBメモリー デバイスの検出速度は、デバイスごとに異なります。
- ▶ USBがスタンバイ モードで接続されている場合、プロジェクタの電源をオンにしたときに、特定のハード ディスクが自動的にロードされます。
- ▶ 一部のUSBストレージ デバイスは、サポートされていないか、円滑に動作しないことがあります。





写真のリスト

* USBデバイスの写真ファイル (*.jpg) を再生できます。 下図に示すOSD (オン スクリーン ディスプレイ) は、ご使用のセットで表示されるものとは異なる場合があります。 図内の画像は、プロジェクタ操作を支援するための例です。


写真ファイル (*.JPEG)

ベースライン:64 x 64~15360 x 8640

- プログレッシブ:64 x 64~1920 x 1440 表示できるのはJPEGファイルのみです。
- ・サポートされていないファイルの場合、あらかじめ設定されたアイコンが代わりに表示されます。

画面構成

- 1. 上位レベルファイルへの移動
- 2. プレビュー:選択したフォルダ内の写真のサムネイル/フォ ルダ名を表示します。
- 3. 現在のページ/総ページ数
- 4. マークされた写真の総数
- 5. 対応するリモコンのボタン



写真の選択およびポップアップ メニュー

- 1. USBボタンを押します。次に、<ボタンと>ボタンを使用して 写真のリスト Page 1/1 図マークなし 写真のリストに移動し、◎OKボタンを押します。
- 2. ∧、∨、<、>の各ボタンを押して目的の写真ファイルに移動 し、

 OKボタンを押します。
- 3. ヘボタンと \ ボタンを使用して目的のアイテムに移動 し、

 OKボタンを押します。
 - 表示:選択したアイテムを表示します。
 - すべてをマーク:画面上のすべての写真を選択します。
 - 削除:選択された写真アイテムを削除します。
 - **閉じる**: ポップアップ メニューを閉じます。
 - 写真ファイルが壊れている場合は、適切に表示されない場合があります。
 - 高解像度の写真は、画面全体に表示されるまでに時間がかかる場合があります。



全画面メニュー

- ボタンを押します。次に、<ボタンと>ボタンを使用して写真のリストに移動し、●OKボタンを押します。
- ∧、∨、<、>の各ボタンを押して目的の写真に移動し、**⑥OK** ボタンを押します。
- ∧ボタンと∨ボタンを押して表示に移動し、◎ OKボタンを押します。
- 4. 選択した写真が全画面で表示され、メニューが表示されるよう になります。
- 5. ∧、V、<、>の各ボタンを使用して、全画面表示でメニューを 選択および制御します。



- <ボタンと>ボタンを使用して、前の写真または次の写真を選択します。
- **スライド ショー**:選択した写真がスライド ショーで表示されます。写真を選択しない場合、スライドショーでは現在のフォルダ内の全写真が表示されます。
 - スライドショーの時間間隔は、オプションで設定します。
- BGM:写真を全画面で表示しているときに音楽を再生します。
 - BGMデバイスおよびアルバムは、オプションで設定します。
- ・ (回転):写真を回転させます。
- **削除**:写真を削除します。
- オプション: スライド速度および 音楽フォルダの値を設定します。
 - BGMの再生中に音楽フォルダを変更することはできません。
- 非表示:全画面表示上のメニューを非表示にします。
 - 全画面表示でメニューを再び表示するには、

 OKボタンを押して表示します。

音楽のリスト

* 音楽のリストメニューを使用して、USBストレージ デバイスからMP3ファイルを再生できます。 で使用のモデルのOSD (オン スクリーン ディスプレイ) は、多少異なることがあります。

音楽ファイル (*.MP3)

ビットレート範囲:32~320 Kbps

- ・サンプリング レート (MPEG1レイヤ3):32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
- ・サンプリング レート (MPEG2レイヤ3):16 kHz、22.05 kHz、24 kHz
- ・サンプリング レート (MPEG2.5レイヤ3):8 kHz、11.025 kHz、12 kHz

画面構成

- 1. 上位レベルファイルへの移動
- 2. プレビュー:選択したフォルダ内の音楽のタイトル/フォ ルダ名を表示します。
- 3. 現在のページ/総ページ数
- 4. マークされた音楽の総数
- 5. 対応するリモコンのボタン



音楽の選択およびポップアップメニュー

- 1. **USB**ボタンを押します。次に、<ボタンと>ボタンを使用して**音楽のリスト**に移動し、**⑥OK**ボタンを押します。
- Λ、V、<、>の各ボタンを押して目的の音楽ファイルに移動し、● OKボタンを押します。
- 3. ∧ボタンと∨ボタンを使用して目的のアイテムに移動 し、**◎OK**ボタンを押します。



 再生:曲の再生が終了すると、選択された次の曲が再生されます。再生する音楽が選択されていない場合、 現在のフォルダ内の次の曲が再生されます。別のフォルダに移動して●OKボタンを押すと、現在再生 中の音楽は停止します。

音楽の再生時、♪が音楽再生時間の前に表示されます。

一定の時間が経過すると、音楽のリストの画面表示が消え、再生情報画面が、スクリーン セーバーとして表示されます。 ◎ OK、 ■、またはBACKボタンを押して、スクリーン セーバーを停止します。

破損した音楽ファイルは再生されず、再生時間は00:00と表示されます。

コピー防止が設定された音楽ファイルは、再生されません。

- **写真付きで再生**:選択された音楽の再生を開始してから、**写真のリスト**に移動します。
- すべてをマーク: フォルダにあるすべての音楽を選択します。
- 削除:選択した音楽を削除します。
- **閉じる**: ポップアップ メニューを閉じます。

動画のリスト

* USBが検出されると動画のリストが有効になります。プロジェクタで動画ファイルを再生するときに使用できます。

サポートする動画 ファイル

拡張子	ビデオ コーデック	オーディオ コーデック	最大解像度
mpg、mpeg、vob	MPEG1、MPEG2	Dolby Digital、MPEG、MP3、LPCM	
dat	MPEG1	Dolby Digital、MPEG、MP3、LPCM	
ts、trp、tp	MPEG2、H.264/AVC	Dolby Digital、AAC、MPEG	
mp4	MPEG4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Dvix 4.12, Dvix 5.x Dvix 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03 Xvid 1.10-beta 1, Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC	Dolby Digital, HEAAC、 AAC、MPEG、MP3、LPCM	1920 x 1080
avi	MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4 Divx 5, Divx 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03 Xvid 1.10–beta 1, Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC	Dolby Digital, HEAAC、AAC、MPEG、 MP3、LPCM	@30p
mkv	H.264/AVC、MPEG 1、MPEG 2、MPEG 4 SP、MPEG4 ASP	Dolby Digital、HEAAC、AAC、MPEG、MP3、LPCM]
divx	MPEG 2、MPEG 4 SP、MPEG4 ASP、Divx 3.11、Divx 4 Divx 5、Divx 6、Xvid 1.00、Xvid 1.01、Xvid 1.02、Xvid 1.03 Xvid 1.10–beta 1、Xvid 1.10–beta 2、H.264/AVC	Dolby Digital, HEAAC、AAC、MPEG、 MP3、LPCM	

ビットレート範囲:32~320 kbps以内(MP3)

字幕形式:*.smi/*.srt/*.sub (MicroDVD、SubViewer1.0/2.0) /*.ass/*.ssa/*.txt (TMPlayer) /*.psb (PowerDivx)

DivX再生時の注意

- ▶ DivXの動画ファイルと字幕ファイルは、同じフォルダに配置する必要があります。
- ▶ このとき、動画ファイル名と字幕ファイル名が同じでないと、字幕は表示されません。
- ▶ ユーザーによって作成された特定の字幕は、正常に動作しない場合があります。
- ▶ 一部の特殊文字は字幕ではサポートされていません。
- ▶ HTMLタグは字幕ではサポートされていません。
- ▶ サポートされていない言語の字幕は使用できません。
- ▶ 外部字幕ファイルの時間情報は、再生する昇順で並べる必要があります。
- ▶ 破損した動画ファイルは再生されないことがあり、一部の機能が再生中制限される場合があります。
- ▶ エンコーダで作成された一部の動画ファイルは、再生されないことがあります。
- ▶ 録画ファイルの映像と音声がインターリーブ構造になっていない場合、映像と音声のいずれかのみが出力されます。
- ▶ フレームごとにサポートされる最大解像度より解像度が高い映像の滑らかな再生は保証できません。
- ▶ DTSオーディオ コーデックはサポートされていません。
- ▶ 30 GB(ギガバイト)を超える動画ファイルの再生は、サポートされていません。
- ▶ 高速転送をサポートしていないUSB接続経由で動画を再生すると正常に動作しないことがあります。
- ▶ 動画のリストを使用して動画ビデオを視聴する場合、画面を調整する機能は動作しません。
- ▶ 音声言語を変更するとスクリーンが一時的に乱れる(画像が停止する、再生速度が速くなるなど)ことがあります。
- ▶ 指定した種類および形式以外の動画ファイルは正常に動作しないことがあります。
- ▶ 再生可能な動画ファイルの最大ビットレートは20 Mbpsです。
- ▶ GMC(グローバル動き補償)でエンコードされたファイルは再生できないことがあります。
- ▶ 動画のリスト機能を使用して動画を視聴しているときは、各映像モードのユーザー設定は機能しません。
- ▶ 動画の外部字幕では、ASCIIコードで保存されたファイルのみがサポートされています。
- ▶ 字幕の各行には英字500文字、数字500文字まで表示可能です。
- ▶ 字幕ファイルでは、同調ブロック10000個まで使用できます。



- DIVXビデオについて: DivX®は、DivX, Inc.が開発したデジタルビデオフォーマットです。本製品は、DivXビデオの再生に対応した正規のDivX Certified® (DivX認証) デバイスです。詳細情報およびビデオファイルをDivX形式に変換するためのソフトウェアについては、divx.comをご覧ください。
- DIVXビデオオンデマンドについて: DivXビデオオンデマンド (VOD) コンテンツを再生するには、このDivX Certified® (DivX認証) デバイスを登録する必要があります。登録コードは、デバイスセットアップメニューのDivX VODセクションで確認できます。詳細情報と登録方法については、vod.divx.comをご覧ください。
- ・プレミアムコンテンツを含む最高HD 1080pのDivX®ビデオ再生対応のDivX Certified® (DivX認証)取得済み。
- ・DivX®、DivX Certified®、およびこれらの関連ロゴは、DivX, Inc.の登録商標であり、ライセンス許諾に基づき使用しています。
- ・次の1つ以上の米国特許により保護されています:7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

DOLBY.
DIGITAL

Dolby Laboratoriesからのからのライセンス供与に従って製造されています。「Dolby」およびダブルDのロゴは Dolby Laboratoriesの商標です。

画面構成

- 1. 上位のフォルダに移動
- 2. プレビュー:選択したフォルダ内の動画のタイトル/フォルダ 名を表示します。
- 3. 現在のページ/総ページ数
- 4. マークされたムービーの総数
- 5. 対応するリモコンのボタン



動画の選択およびポップアップ メニュー

- USBボタンを押します。次に、<ボタンと>ボタンを使用して動画のリストに移動し、◎OKボタンを押します。
- Λ、V、<、>を押して目的の動画 ファイルに移動し、● OKボ タンを押します。
- 3. ∧ボタンと∨ボタンを使用して目的のアイテムに移動 し、**®OK**ボタンを押します。



- **再生**:選択された動画 ファイルを再生します。 ファイルがサポートされていない場合は、非サポート ファイルに関するメッセージが表示されます。
 - 画面が再生されたが、音声 ファイルがサポートされていない場合は、次のメッセージが表示されます。


i オーディオがサポートされていません。

このファイルは無効です。

- すべてをマーク:フォルダにあるすべての動画を選択します。
- 削除:選択した動画を削除します。
- **閉じる**:ポップアップ メニューを閉じます。

動画の再生

- * ムービーの再生中はさまざまな方式を調整できます。
- USBボタンを押します。次に、<ボタンと>ボタンを使用して 動画のリストに移動し、◎OKボタンを押します。
- 2. ∧、∨、<、>を押して目的の動画 ファイルに移動し、 **OK**ボ タンを押します。
- 3. ∧ボタンと∨ボタンを押して**再生**に移動し、**◎ OK**ボタンを押します。
 - ◆リモコンの使用
 - ▶II (再生/一時停止) ボタンを押して、動画を再生/一時停止します。
 - ■(停止) ボタンを押して、停止します。
 - I◀ ◀ (スキップ -) ボタンを押して、早戻し再生します。
 - ▶ ▶ I (スキップ +) ボタンを押して、早送り再生します。



オプション メニューの選択

動画のリスト再生モードで

リモコンの (赤)ボタンを押します。

- アスペクト比:フルまたはオリジナル画面サイズを選択します。
- 投映モード: ビビッド、標準、シネマ、スポーツ、 または ゲームを選択します。
- 音声言語: 動画の再生中に、音声の言語グループを選択します。
- 字幕言語:動画の再生中に、字幕の言語グループを選択します。字幕言語のオプションは、メニューの言語の選択によって異なります。
- 同期:映像がキャプションと同期していない場合は、0.5秒単位で調整できます。
- 位置:字幕の位置を移動します。




字幕言語グループ	サポート対象言語
ラテン語1	フランス語、スペイン語、カタラン バスク語、ポルトガル語、イタリア語、アルバニア語、レト ロマン語、オランダ語、ドイツ語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、フェロー語、アイスランド語、アイルランド語、スコットランド英語、英語
ラテン語2	チェコ語、ハンガリー語、ポーランド語、ルーマニア語、クロアチア語、スロバキア語、スロベニア語、セルビア語
ラテン語4	エストニア語、バルチック語派のラトビア語(レット語)とリトアニア語、グリーンランド語、ラップ語
ラテン語5	英語、トルコ語
キリル語	ブルガリア語、ベラルーシ語、マケドニア語、ロシア語、セルビア語、1990年より前の(撥ね上げなし)ウクライナ語
ギリシャ語	英語、現代ギリシャ語
ヘブライ語	英語、現代へブライ語
中国語	中国語
韓国語	英語、韓国語
アラビア語	英語、アラビア語

҈移動 ⊚OK

DivX登録コードを表示するには

- * プロジェクタのDivX登録コード番号を確認してください。 登録番号を使用して、www.divx.com/vodでムービーをレンタルしたり購入したりすることができます。
- 1. MENUボタンを押します。次に、ハ、V、<、>の各ボタンを使用して USBに移動し、●OKボタンを押します。
- 2. ∧ボタンと∨ボタンを押してDivX登録コードに移動し、®OKボタンを 押します。
- 3. プロジェクタのDivX登録コードを参照できます。



USB

写真のリスト 音楽のリスト

動画のリスト ファイル ビューア

DivX登録 コード


- DivXコーデック標準以外の標準に基づいて変換されたファイルの映像または音声は、破損していることがあるか、再生 できないことがあります。
- BACKボタンを押して、メニュー画面を終了します。

ディアクティベーション機能

* 既存の認証情報を削除し、プロジェクタの新しいDivXユーザー認証を受け取ります。 この機能を実行すると、DivXユーザー認証を 再実行しないと、DivX DRMファイルを確認できなくなります。

 MENUボタンを押します。次に、∧、∨、<、>の各ボタンを使用して USBに移動し、●OKボタンを押します。





- **USB** ҈移動 ⊚OK 写真のリスト 音楽のリスト 動画のリストファイル ビューア ファイル Cユ DivX登録 コード ディアクティベーション
- DRM (デジタル著作権管理)機能: デジタル コンテンツの違法な使用を防止し、著作権所有者の利益と権利を保護する技術およびサービスです。 ファイル は、オンラインなどの方法でライセンスをクリアした後で再生できます。
- BACKボタンを押して、メニュー画面を終了します。

ファイル ビューア

サポート対象ファイル: XLS、DOC、PPT、TXT、XLSX、PPTX、DOCX、PDF

- Microsoft Officeバージョン97/2000/2002/2003/2007
- Adobe PDFバージョン1.0/1.1/1.2/1.3/1.4
- ファイル ビューアでは文書が並べ替えられるので、PCでの表示と異なることがあります。
- 画像を含む文書の場合、解像度は並べ替え処理中に低くなることがあります。
- 文書のボリュームが大きいか、多くのページが文書に含まれる場合は、ロードに時間がかかることがあります。
- サポートされていない一部のフォントは、他のフォントに置き換えらる場合があります。

画面構成

- 1. 上位レベルファイルへの移動
- 2. プレビュー:選択したフォルダ内のファイルのタイトル/フォルダ名を表示します。
- 3. 現在のページ/総ページ数
- 4. 対応するリモコンのボタン



ファイルの表示

- USBボタンを押します。次に、<ボタンと>ボタンを使用してファイル ビューアに移動し、◎OKボタンを押します。
- Λ、V、<、>を押して目的のファイルに移動し、● OKボタンを押します。



- PAGE ∧ / ∨ ボタンを使用して、前ページまたは次ページに移動します。
- 希望ページへ:目的のページに移動します。

0 3 /14ページ

- 1. <ボタンと>ボタンを使用して希望ページへに移動し、ハボタンを押します。
- 2. ∧、∨、<、>の各ボタンを押して目的のページを選択し、

 OKボタンを押します。
- **ズーム**:ズーム インまたはズーム アウトを行います。

100 % - + 幅に合わせる 高さに合わせる ●OK

- 1. <ボタンと>ボタンを使用してズームに移動し、ハボタンを押します。
- 2. <ボタンと>ボタンを押して目的のページを選択し、**◎OK**ボタンを押します。
- 非表示:メニューを閉じます。
 - 全画面表示でメニューを再び表示するには、MENUボタンを押します。

情報

サポートしているモニター ディスプレイ

* 次の表に、プロジェクタでサポートされているディスプレイ解像度を示します。

解像度	垂直周波数(Hz)	水平周波数(kHz)	Pixel clock	Remarks
640*350	70.09	31.468	25.17	EGA
720*400	70.08	31.469	28.32	PC98
640*480	59.940	31.469	25.17	VGA
640*480	72.80	37.861	31.50	VGA
640*480	75.00	37.500	31.50	VGA
800*600	56.25	35.156	36.00	SVGA
800*600	60.31	37.879	40.00	SVGA
800*600	72.18	48.077	50.00	SVGA
800*600	75.00	46.875	49.50	SVGA
1024*768	60.00	48.363	65.00	XGA
1024*768	70.06	56.476	75.00	XGA
1024*768	75.02	60.023	78.75	XGA
1152*864	60.053	54.348	80	XGA+
1280*768	59.870	47.776	79.50	
1280*960	60	60	108	
1280*1024	60.02	63.981	108	SXGA
1400*1050	59.944	65.160	122.5	SXGA+
1680*1050	60	65.3	146.25	WSXGA+
1600*1200	59.967	74.479	160.875	UXGA

- *プロジェクタが入力信号をサポートしていない場合は、画面に「**無効なフォーマット**」というメッセージが表示されます。
- *プロジェクタは、DDC1/2Bタイプをプラグ アンド プレイ機能 (PCモニターの自動認識) としてサポートしています。
- * PCの同期信号伝送方法:セパレート信号方式
- * PCのグラフィック カードを1024 x 768に調整すると、最高画質になります。

<DVD/DTV入力>

信号		コンポーネント - *1	HDMI - *2
	480i	0	Χ
	480p		
NTSC (60 Hz)	AB0i 480p 720p 1080i 1080p 576i 576p AL (50 Hz) 720p 1080i 1080p 1080i 1080p 24/30 Hz 1080p	0	0
	1080i	0	0
	1080p	0	0
	576i	0	Χ
	576p	0	0
PAL (50 Hz)	720p	0	0
	1080i	0	0
	1080p	0	0
24/30 Hz	1080p	0	0
50/60 Hz	1080p	0	0

*ケーブル タイプ 1- RGB-コンポーネント ケーブル

2 - HDMIケーブル

ランプの交換


ランプの交換

ランプの交換間隔は、プロジェクタの使用環境によって異なります。ランプの使用時間は、メニューの[ランプ時間]セクションで確認できます。次のときは、ランプを交換してください。

*映像が暗くなってきた。または、画質が低下してきた。

*ランプインジケータの色が赤になっている。

*プロジェクタの電源を入れると、画面に「ランプを交換してください」というメッセージが表示される。



ランプを交換するときの注意事項

- コントロールパネルまたはリモコンのPOWERボタンを押して、電源を切ってください。
- 動作インジケータLEDがオレンジで点滅しているときは、オレンジに点灯するまでコンセントから電源プラグを抜かないでください。
- -ランプを交換するときは、ランプが熱くないように1時間ほど冷ましてください。
- 交換するランプにはサービス センターから入手した同じタイプのものを使用してください。 他社製のランプを使用すると、プロジェクタとランプが故障する原因となるおそれがあります。
- -ランプを交換するとき以外はランプを取り外さないでください。
- ランプ装置はお子様の手の届かない場所で保管してください。 ランプを火気 (ラジエータ、ヒーターなど) の近くで保管しないでください。
- ランプに液体をかけたり、異物と接触させたりしないでください。発火するおそれがあります。
- ランプを火気の近くに置かないでください。
- 新しいランプはネジでしっかりと固定してください。しっかりと固定されていないと、映像が暗くなったり、発火したりするおそれがあります。
- -ランプ装置のガラス面に手を触れないでください。画質が低下したり、ランプの寿命が短くなったりする可能性があります。

ランプ装置の交換品を入手するには

52ページにランプのモデル番号が記載されています。ランプのモデルを調べ購入します。他社製のランプを使用すると、プロジェクタが故障する原因となるおそれがあります。

ランプ装置の処分

一般的な蛍光灯などど同じ分別方法で廃棄してください。


プロジェクタの電源を切って、コンセントから電源ケーブルを抜きます。

やわらかいものの上に慎重に置きます

(使用済みランプをプロジェクタから取り外すときは、 ランプが熱くないように1時間ほど冷ましてください)。 2 ドライバを使用して、ランプカバーのネジを外します。




3 ランプカバーを取り外したら、プラスドライバを使用して ランプケースの2つのネジを外します。



5 ハンドルをゆっくりと取り出して、ランプケースを 取り外します。

ず 手順3で外したネジを取り付けます (ネジでしっかりと固定します)。

4 ランプをプロジェクタから持ち上げます。



新しいランプを正しい位置に慎重に取り付けます。 正しく取り付けられたことを確認します。

ランプカバーを閉じたら、手順2で外したネジでカバーを取り付けます。

(ランプカバーが正しく取り付けられていないと、 装置の電源が入りません。)

ヒント!-

他社製のランプを使用すると、プロジェクタやランプが故障する原因となるおそれがあります。 ランプカバーがしっかりと固定されていることを確認します。しっかりと取り付けられていないと、装置の電源が入りません。この問題が解消されないときは、正規のカスタマーセンターにお問い合わせください。

プロジェクタのランプの制御について


▲ 警告

- *プロジェクタの電源を入れたら、少なくとも5分間は電源を切らないでください。
- 電源を頻繁に入れたり切ったりすると、ランプの機能が低下する可能性があります。
- *プロジェクタまたは冷却ファンの作動中は電源コードを抜かないでください。
- ランプの寿命が短くなり、壊れるおそれがあります。
- *プロジェクタの寿命は、プロジェクタの使用環境と取り扱い状況によって大きく変わる場合があります。
- *このプロジェクタは高圧水銀ランプを使用しているため、細心の注意が必要です。使用中に振動を与えたり、取り扱いを誤ったりすると、ランプが爆発して破裂する原因となるおそれがあります。
- * ランプの交換時期が経過した後も引き続きプロジェクタを使用すると、ランプが爆発し、破裂するおそれがあります。
- *ランプが破裂した場合は、次の処置を実行してください。
- 電源コードをただちに抜きます。
- 内部に新鮮な空気を送り込みます(換気)。
- お近くのカスタマーセンターで製品の状態を確認し、必要な場合は新しいランプに交換してください。
- 製品を分解する場合は、認定された専門技術者の立ち会いの下で行ってください。


プロジェクタへのレンズ キャップの取り付け方法

レンズキャップの取り付け方法


1 付属品として提供されているレンズキャップとストラップを用意します。




プロジェクタの穴に挿入したストラップをレンズキャップの穴に通し、輪を作ってレンズキャップをくぐらせます。



2 結び目のない方のストラップの端を、プロジェクタの レンズ部分の下にある穴に挿入します。



4 下の図のように、取り付けが完了します。



メンテナンス

* このプロジェクタはメンテナンスがあまり必要ありません。スクリーンにほこりや汚れが表示されないよう、レンズは清潔な状態に保ってください。 部品を交換する必要があるときは、販売店にお問い合わせください。 プロジェクタの部品を清掃するときは、必ず電源を切って、コンセントから電源プラグを抜いてください。

レンズの清掃

ほこりや汚れが付着しないようにレンズを常に清掃する必要があります。エアスプレーを使用するか、清掃用クロスでやさしく拭いてください。エアスプレーやレンズ清掃用品には推奨品を使用してください。レンズを清掃するときは、綿棒や、やわらかい布に少量の洗浄液をしみ込ませてレンズを拭いてください。スプレーをレンズに直接噴射しないでください。洗浄液がレンズ内に入るおそれがあります。

プロジェクタ ケースの清掃

プロジェクタ ケースを清掃するときは、電源ケーブルを抜いてください。 ケースの汚れやほこりを除去するときは、糸くずの出ない乾いたやわらかい布で拭いてください。 しつこい汚れやしみを取り除くには、やわらかい布に水分および中性洗剤を含ませて、ケースを拭いてください。

アルコール、ベンジン、シンナーなどの化学洗剤は使用しないでください。ケースが変形したり、変色したりすることがあります。

仕様

モデル	KG-PT401X
解像度	1024(横) x 768(縦) ピクセル
縦横比	4:3(横:縦)
パネル サイズ (mm)	13.97
映写距離 (画面サイズ)	1.6 m∼10 m(40 inch - 250 inch)
投影オフセット	115 %
リモコンとの距離	6 m
ビデオ互換性	NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/PAL-60
電源	AC 100 - 240 V∼50/60 Hz, 3.0 A
オーディオ出力	5 W + 5 W
高さ(mm)	90.5 (脚あり)、80 (脚なし)
幅(mm)	291.5
長さ(mm)	260
重量(kg)	3.5
USBデバイス	5 V、0.5 A (最大)

動作条件

温度

動作中:0°C~35°C 保管および移動中:-20°C~60°C

湿度

動作中:0%~80%(相対湿度) 非動作中:0%~85%(相対湿度)

プロジェクタ ランプ

ランプ モデル

KG-LPT4230

ランプ消費電力

230 W

オープンソース ソフトウェアに関する通知

この製品で使用する以下のGPL実行ファイル、LGPLライブラリおよびMPLライブラリは、GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1のライセンス契約に従います。

GPL実行ファイル:

Linux kernel 2.6, busybox, lzo, u-boot

LGPLライブラリ:

uClibc

MPLライブラリ:

nanox

TAXAN プロジェクタは、カスタマーサポートにご依頼頂ければ、CD-ROMに記録したソースコードを提供いたします。また媒体費用や送料手数料等の配送実費を請求いたします。

GPLおよびLGPLのコピーは http://www.gnu.org/licenses/ から、MPLのコピーは http://www.mozilla.org/MPL/からそれぞれ入手できます。

またGPL、LGPLライセンスの翻訳は、下記から入手できます。

また、次のURLから、GPLおよびLGPLのライセンスの翻訳を入手することもできます。

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html

本製品には、下記のものが含まれます。

- ▶ cmap:copyright © 1990-1998 Adobe Systems Incorporated.
- ▶ GIF LZW Decoder:copyright © 1987, by Steven A. Bennett
- ▶ md5:copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc
- ▶ jpeg:Independent JPEG Group, copyright © 1991 1998, Thomas G. Lane.
- ▶ libpng:copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
- ► OSSP str String Handling:
 - copyright © 1999-2005 Ralf S. Engelschall <rse@engelschall.com>
 - copyright © 1999-2005 The OSSP Project http://www.ossp.org/
- ▶ 乱数発生器:copyright © 1990, 1993 The Regents of the University of California.
- ▶ 標準C関数
 - copyright © 1998 Softweyr LLC
 - copyright © 1988, 1993 The Regents of the University of California.
- ▶ tinyxml:copyright © 2000-2006 Lee Thomason
- ▶ zlib:copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly and Mark Adler.

無断複写・転載を禁じます。

以下に定める条件に従い、本ソフトウェアおよび関連文書ファイル(以下「ソフトウェア」)の複製を取得するすべての人に対し、ソフトウェアを無制限に扱うことを無償で許可します。これには、ソフトウェアの複製を使用、複写、変更、結合、掲載、頒布、サブライセンス、および/または販売する権利、およびソフトウェアを提供する相手に同じことを許可する権利も無制限に含まれます。

ソフトウェアは「現状のまま」で、明示であるか暗黙であるかを問わず、いかなる保証もなく提供されます。ここでいう保証とは、商品性、特定の目的への適合性、および権利非侵害についての保証も含みますが、それに限定されるものではありません。作者または著作権者は、契約行為、不法行為、またはそれ以外であろうと、ソフトウェアに起因または関連し、あるいはソフトウェアの使用またはその他の扱いによって生じる一切の請求、損害、その他の義務についていかなる責任も負わないものとします。

万一のトラブルにも安心。 充実のお客様サポートプラン。

TAXANは、通常の1年間の保証以外に安心・充実のサポートを提供いたします。

TAXAN データ・プロジェクタ サポート

|無 料

● サポート内容

- 1. ランプが故障した場合、製品購入後6か月以内でかつ使用時間が500時間以内であれば、 無料で新品ランプに交換いたします。(注1)(注2)(注3)
- 2. 故障が発生した際の、製品の引き取り及び修理完了品のお届を送料無料で行います。(注2)
- 3. 製品の修理期間中に代替機を無料でお届けいたします。 また、修理完了品のお届け時に代替機の回収を無料で行います。 (修理依頼の際にお申し出があった場合に限ります)(注4)

● お申込み方法

下記のTAXANホームページからユーザー登録及びTAXANデータ・プロジェクタサポートのお申し込みを お願いします。

http://www.taxan-projector.jp/support/maintenance/index.html

● サポート有効期間

ご登録いただいてから保証期間終了時(製品購入から1年)までとなります。

ご登録は、製品購入後からか月以内にお願いいたします。

(2か月を超過した場合、登録を受け付けることができません)

● 対象機種

「TAXAN」ブランド製品

- (注1) 製品購入後6か月を超えた場合には、使用時間が500時間以内でもランプと交換費用は有料となります。使用時間が500時間を超えた場合には、 (注1) 製品購入後6か月を超えた場合には、使用時間か300時間か以外でもブンブと交換負用は有料と製品購入後6か月以内でもブンブと交換費用は有料となります。
 (注2) 製品を天吊りしている場合など、製品の取り外し・取り付けに関する費用は有料となります。
 (注3) 落下・衝撃等適正ではない取扱いで生じたランブ破損は対象外となります。
 (注4) 代替機のお届けは、お申し出があった場合に限ります。

お問い合わせ先 TAXANプロジェクタ カスタマーセンター

TEL 0120-331-059 愛付時間平日 FAX 03-3814-4543

携帯電話、PHSからもご利用いただけます。



プロジェクタのモデル番号とシリアル番号は、装置の背面または側面に記されています。サービスご依頼時に必要となることがあるため、この番号を下記に記録しておいてください。

モデル			
シリアル			